English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Русский



Package Contents





Headset









the device to malfunction.

User Manual

Approximately half used

Batteries empty







1. Make sure that the batteries are inserted

Replacing the Batteries

I. Be sure that the power is OFF.

properly (size "AAA") and close the cover 2. When you insert the batteries, the LCD will display all indicators (Figure 1) and the device will go into standby mode (waiting for recording or playback to be activated - Figure 2).

Do not replace the batteries while the power is on, as this may cause

- 3. The power will shut off automatically if no function is activated for 1 minute.
- 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or REC/PAUSE button to switch the power on. Your Voice Tracer will be in standby mode (Figure 2). Replace with new batteries (The device may malfunction if the batteries are not replaced)





Figure 1


Figure 2

Warnings

Remove the batteries if the Voice Tracer will not be used for a long period of time. Leaking batteries may damage the device.



Replace the batteries if the display alternates between status 3 and 4.



Almost empty

English Deutsch Prançais Nederlands Italiano Español Русский

Getting Started

I. Switching the Voice Tracer on

Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or the REC/PAUSE button to activate the Voice Tracer.

The device will switch to standby mode. When you insert the batteries, the LCD displays all indicators and the Voice Tracer goes into standby mode (Figure 2).



Πn

Figure 2

HOLA

Figure 3

Switching the Voice Tracer off

The power will shut off automatically if you do not activate any functions for 1 minute.

2. Lock Function (Hold

- 1. Press and hold the MENU/HOLD button for approximately 2 seconds when the Voice Tracer is in playback, recording or standby mode to activate the lock function (HOLD ON Figure 3). All buttons are deactivated when the device is in HOLD mode, and the LCD displays "ON HOLD" when a button is pressed.
- 2. Press and hold the MENU/HOLD button again for approximately 2 seconds to release the lock function (Figure 4). The LCD will display "OF HOLD" indicating that the lock function has been deactivated.

Recording



switches off and is turned on again.

HOLD mode will be deactivated if the device

Check that the device is in standby mode.

> Press the FOLDER/REPEAT button to select the desired folder. The Voice Tracer will move to the next folder (A, B, C, or D) each time you press the button. If you do not select a folder, you will record in the current folder



Folder (select A, B, C or D)



IIF A

HD La

Figure 4

- ➤ When the number of files in the current folder reaches 99, the recording will continue after the last file of the next folder.
- ➤ Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button to display the remaining recording capacity.
- ➤ Press the NEXT button ▶► to separate a FILE while you are recording (file separation function).
- The maximum number of files in each folder is 99 (up to 396 files: 99 x 4).

➤ If the recording time exceeds the available capacity or the file number reaches 396, "FULL" is displayed and you cannot continue recording (Figure 5).

If this happens, delete some recordings or move them to an external device (audio or PC) to continue recording.

- ➤ Do not remove the batteries during Recording. This may cause the Voice Tracer to malfunction. If you intend to record for a prolonged period of time, replace the batteries before beginning recording.
- ➤ Recording will stop automatically when no sound is detected when the Voice Tracer is in VOR mode (Figure 6). Deactivate the VOR function when recording important conversations.



Recording with the built-in microphone

1. Point the device's built-in microphone towards the sound source

- 2. Press the REC/PAUSE button to start recording. The red LED will light (Figure 7 and 8).
- 3. Press the REC/PAUSE button to pause the recording. The red LED will blink (Figure 9).
- 4. Press the REC/PAUSE button again to continue the recording. The red LED will light again.
- Figure 6 5. Press the STOP/DEL button to stop recording.

To record with an external microphone, connect the microphone to the microphone socket and follow the same procedure as for the built-in microphone.



Figure 7



PRUSE



Figure 9

English Deutsch Prançais Nederlands Italiano Español Русский

Playback

Press and hold the PLAY/PAUSE/REMAIN button during normal playback to display the remaining duration of the current file.

I. Normal Playback

- 1. Press the FOLDER/REPEAT button to select the desired folder (A, B, C, or D). If you do not select a folder, the last folder to which you recorded will be played.
- 2. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button to start playback. The green LED will light and the duration of the recording will be displayed (Figure 10).
- 3. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button again to pause playback. 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button again
- to resume playback. 5. Press the STOP/DEL button during Playback or Pause to stop playback.

2. Low-speed Playback

- 1. Press the REPEAT/FOLDER button to select the desired folder (A, B, C, or D). If you do not select a folder, the folder that you recorded to or played last will be played.
- 2. Press and hold the PLAY/PAUSE/REMAIN button for approximately 2 seconds to start low-speed playback. The green



Figure 10

0:0001

playback.

0:2000

1. Press and hold the NEXT button ▶ or BACK button ◀ for at least a half a second during Playback. Playback stops and the time on the LCD increases or decreases

LED will light and the duration of the recording will be displayed.

approximately 2 seconds to resume low-speed playback or press the

3. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button briefly again during

4. In Pause, press and hold the PLAY/PAUSE/REMAIN button for

5. Press the STOP/DEL button during Playback or Pause to stop



3. The search will stop when the end of the current file is reached if you press and hold the NEXT button or when the beginning of the current file is reached if you press and hold the BACK button

4. Playback of other Files

low-speed playback to pause.

button briefly to start normal playback.

- 1. To switch to the next or previous file, press the NEXT button or BACK button sriefly during Playback or Pause.
- 2. To navigate through all files, press and hold the NEXT button or BACK button during Stop to switch to the desired file.

Release the button to play the displayed file.

Repeat Section

- 1. Press the FOLDER/REPEAT button where you want to start the section repeat. The starting point is set and the A B indicator flashes (Figure 11).
- 2. While ABB is flashing, press the FOLDER/REPEAT button again where you want to stop repetition. The A B indicator lights continuously and the selected section will be repeated 10 times (Figure 12).
- 3. Press STOP/DEL to stop playback.

Repeat File

- 1. Press and hold the FOLDER/REPEAT button during Playback.
- 2. The **REP** indicator will appear and the current file will be repeated 9 times (Figure 13).
- 3. Press STOP/DEL to stop playback.

Repeat Folder

- 1. Press and hold the FOLDER/REPEAT button during Playback.
- 2. When **BEP** appears on the LCD (Figure 13), press and hold the FOLDER/REPEAT button again.

- ALL appears on the LCD and all files in the current folder will be repeated 10 times (Figure 14).
- 4. Press STOP/DEL to stop playback.



Figure 14

Menu

Figure 11

0:0 128

Figure 13

I. Mic Recording Sensitivity

The factory default is high-sensitivity mode. 1. Press the MENU/HOLD button once during

- Record/Playback/Stop (Figure 16).
- 2. Press the NEXT button or the Figure 12 BACK button
 - 3. The mode will toggle between low-sensitivity mode (LO SENSE) and high-sensitivity mode (HI SENSE) (Figures 15 and 16).
 - 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or the STOP/DEL button to select the displayed mode.
 - 5. The previous operation will be resumed with the selected mode.



Note: HI SENSE: Recommended for recording in a quiet environment.

LO SENSE: Recommended for recording in a noisy environment. Put the microphone close to the sound source.







English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Русский

2. VOR Function

- 1. Press the MENU/HOLD button twice during Record/Playback/Stop (Figure 18).
- 2 Press the NEXT button or the BACK button
- 3. The mode toggles between VOR ON (ON VOR) and VOR OFF (OF VOR) (See Figures 17 and 18).
- 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or STOP/DEL button to select the displayed mode.
- 5. The previous operation will continue in the selected mode.





The factory default is BEEP ON.

- 1. Press the MENU/HOLD button three times during Record/Playback/Stop (Figure 20).
- 2. Press the NEXT button or the BACK button
- 3. The mode toggles between BEEP OFF (OF BEEP) and BEEP ON (ON BEEP) (see Figures 19 and 20).
- 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or the STOP/DEL button to select the displayed mode.
- 5. The previous operation will continue in the selected mode.



Figure 19



Figure 20

4. Recording Time Setting

The factory default is standard recording mode. 1. Press the MENU/HOLD button four times

- during Playback/Stop (Figure 22). 2. Press the NEXT button or BACK button
- 3. The mode toggles between long play (LP) and standard play (SP) (Figures 21 and 22). 4. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN or STOP/DEL
- button to select the displayed mode. 5. The previous operation will continue in the selected mode.





Figure 22

5. File Introduction

- 1. Press the MENU/HOLD button five times during Playback/Stop.
- 2. Press the PLAY/PAUSE/REMAIN button to play the first 3 seconds of each file starting from the first file of the current folder






Figure 24

Delete Function

I. To Delete a Specific File

- 1. Press the STOP/DEL button briefly during Stop. The file number appears and DEL flashes while your Voice Tracer plays the file.
- 2. Press the NEXT button or BACK button to select the file that you want to delete (Figure 25). 3. Press and hold the STOP/DEL button for
- approximately 3 seconds to delete the current file. The number of files is reduced by 1 automatically (Figure 26). If you do not want to delete the file, press the STOP/DEL, PLAY/PAUSE/REMAIN or the MENU/HOLD button briefly.



1 Press and hold the STOP/DEL button for approximately 3 seconds during Stop. The current folder appears and DEL flashes (Figure 27).



99 ^

98 *

Figure 25

0:00 00

Figure 27

- 2. Press the FOLDER/REPEAT button to select the folder you want to delete (Figure 28).
- 3. Press and hold the STOP/DEL button for approximately 3 seconds again to delete all the files in the selected folder. Your Voice Tracer will stop playing at this folder.
- 4. If you do not want to delete the folder, press the STOP/DEL or PLAY/PAUSE/REMAIN button briefly.

To delete all folders (format mode)

- 1. Press and hold the STOP/DEL button for approximately 3 seconds during Stop. The current folder appears and DEL flashes (Figure 27).
- Figure 26 2. Press the FOLDER/REPEAT button repeatedly until all four folders are displayed. "DEL" and "ALL" will alternate on the display (Figures 30 and 31).
 - 3. Press and hold the STOP/DEL button again to delete all files in all folders. Your Voice Tracer will stop playing at folder A.
 - 4. If you do not want to delete the folders, press the STOP/DEL or PLAY/PAUSE/REMAIN button briefly (Figure 30).





0:00 00





Figure 30



Figure 31

HW.gxd 17.06.03 12:05 Seite 10

English ▶ Deutsch ▶ Français ▶ Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

Warnings

- Do not attempt to open, repair, or modify your Voice Tracer.
 Do not use your Voice Tracer where the use
- of electronic devices is prohibited (such as in aircraft, etc.).

 3. Do not put your Voice Tracer or its
- Do not put your Voice Tracer or its accessories in your mouth.
- Do not immerse your Voice Tracer or spill liquids on it.
- Do not expose your Voice Tracer or its accessories to shocks, as this may cause malfunctions.
- Do not apply excessive force to the LCD screen, as this may damage the display or cause malfunctions.
- Do not expose your Voice Tracer to direct sunlight or any source of heat for a prolonged period.
- Remove the batteries if the Voice Tracer will not be used for a long period of time.
- Do not pull attached earphone, microphone, or USB cables with excessive force.

Information in this User Manual is subject to change without notice.

Specifications

Device	LFH 7620	LFH 7670
Maximum recording time	SP: 264 minutes (4 hours 24 minutes) LP: 492 minutes (8 hours 12 minutes) SP: 530 minutes (8 hours 50 minutes) LP: 986 minutes (16 hours 26 minutes)	
Dimensions	33mm x 110mm x 19mm	
Power supply	Alcaline LRO3 (AAA, UM-4) 2 batteries	
Battery life	Recording: 8 hours, playback: 7 hours	
Maximum number of recordings	Total 396 (99 per a folder x 4)	

Troubleshooting

Symptom	Possible cause	Correction
LCD is blank	The batteries are dead The batteries are not inserted correctly	Replace the batteries with new ones Insert the batteries correctly
I cannot record anything	The Voice Tracer is locked (HOLD ON mode) The batteries are dead The maximum number of recordings has been reached or the recording space is ful	Release the lock function Replace the batteries with new ones Delete some recordings or move recordings to an external device.
I cannot play recordings	The Voice Tracer is locked (HOLD ON mode) The batteries are dead Nothing is recorded yet The volume control is in the lowest position	Release the lock function Replace the batteries with new ones Check the recording number Adjust the volume control
I cannot stop or pause playback or recording	The Voice Tracer is locked (HOLD ON mode)	Release the lock function
I cannot hear anything from the speaker	Earphone is plugged in The volume control is in the lowest position	Remove the earphone Adjust the volume control
I cannot hear anything from the earphone	Earphone is not fully plugged in The volume control is in the lowest position	Plug in the earphone properly Adjust the volume control

Deutsch ▶ Français ▶ Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

LED-Anzeigeleuchte für Aufnahme/Wiedergabe Rot = Aufnahme läuft. grün = Wiedergabe

LCD-Anzeige*

ZURÜCK —

Schnell vor, Datei-wechsel, Menüwechsel

WIEDERGABE/ PAUSE/RESTZEIT

Langsame und schnelle Wiedergabe, Pause, restliche Aufnahmezeit, DATEI (Aufzeichnungs-Nr.), Zeit, Menüauswahl, Dateieingabefunktionen

MENU/HOLD

Aufnahmempfindlichkeit, VOR, Piepton, Aufnahmezeit, Anspielen (Scannen) und Halten einstellen/ freigeben

USB-Anschluss nur für LFH 7670



Kopfhöreranschluss Mikrofonanschluss

Eingebautes Mikrofon

Lautstärkeregelung

REC/PAUSE Aufnahme und Pause

STOP/DEL

Aufnahme stoppen, Datei löschen, ausgewählten Ordner löschen, alle Ordner löschen WEITER

Schnell vor, Dateiwechsel, Menüwechsel

FOLDER/REPEAT

Ordnerwechsel und Wiedergabe wiederholen

Lautsprecher

* Das LCD leuchtet ca. 5 Sekunden, wenn eine Taste gedrückt wird, so dass der Voice Tracer auch im Dunkeln verwendet werden kann.

LCD Anzeigeleuchten und Symbole

Beschreibung der Displayanzeige



Ladezustandsanzeige

Dateianzeige (01-99) ABCD Ordner

Anzeige für Long-Play-Aufnahme Anzeige für Aufnahme

mit geringer Empfindlichkeit

REP Anzeige: wiederholte

Lieferumfang





Headset



CD-ROM3 *nur für LFH 7670



Neue Batterien einlegen (Das Gerät funktioniert even-

tuell schlecht, wenn die Batterien nicht ersetzt werden)






Warnungen:



Funktionsstörungen verursachen.

2. Das Batteriefach öffnen

Ersetzen der Batterien



I. Sicherstellen, dass das Gerät abgeschaltet ist.

Batterien nicht ersetzen, während das Gerät eingeschaltet ist: das kann

ten (Abbildung 1), während sich das Gerät auf den Standby-Modus stellt (d. h. Warten auf das Aktivieren von Aufnahme oder Wiedergabe - Abhildung 2).

3. Die Stromversorgung schaltet automatisch ab, wenn eine Minute lang keine Funktion aktiviert wird

4. Zum Einschalten der Stromversorgung die Taste WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT oder REC/PAUSE betätigen. Der Voice Tracer stellt sich auf den Standby-Modus (Abbildung 2).





Abbildung 1

Abbildung 2

Entfernen Sie die Batterien, falls der VoiceTracer für längere Zeit nicht benutzt wird.

Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen.





Modus eine Datei wiederholen

REP Anzeige: Modus

A B Abschnittwiederholung (A≪>B)

Ordnerwiedergabe

Anzeige: Wiedergabezeit, Aufnahmezeit Menüwechsel



Falls es beim VoiveTracer zu Funktionstörungen kommen sollte, entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein.

Neue Batterien einlegen, wenn das Display zwischen Zustand 3 und 4 hin- und herschaltet.

Deutsch ▶ Français ▶ Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

Die ersten Schritte

I. Einschalten des Voice Tracer

Zum Einschalten des Voice Tracer die Taste WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT oder REC/PAUSE betätigen.

Das Gerät schaltet sich im Standby-Modus ein. Beim Einlegen der Batterien erscheinen auf dem LCD alle Anzeigeleuchten und der Voice Tracer stellt sich auf den Standby-Modus (Abbildung 2).



Πn

HDL8

Abbildung 3

Ausschalten des Voice Tracer

Die Stromversorgung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Minute lang keine Funktion aktiviert wird.

2. Verriegelungsfunktion (Hold)

- Um die Verriegelungsfunktion zu aktivieren halten Sie die Taste MENU/HOLD etwa 2 Sekunden lang gedrückt, w\u00e4hrend sich der Voice Tracer im Wiedergabe-, Aufnahme- oder Standby-Modus befindet (HOLD ON Abbildung 3). W\u00e4hrend des HOLD-Modus sind alle Tasten deaktiviert, auf dem Display erscheint "ON HOLD", wenn eine Taste bet\u00e4tigt wird.
- Zum Deaktivieren der Verriegelungsfunktion die MENU/HOLD-Taste noch einmal etwa 2 Sekunden gedrückt halten

(Abbildung 4). Auf dem LCD erscheint "OF HOLD", d. h., dass die Verriegelungsfunktion deaktiviert wurde.

Der HOLD-Modus wird auch deaktiviert, wenn sich das Gerät abschaltet und wieder eingeschaltet wird.



Aufnahme

Bitte beachten Sie vor der Aufnahme folgende Hinweise: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

➤ Betätigen Sie die Taste FOLDER/REPEAT, um den gewünschten Ordner auszuwählen. Der Voice Tracer geht bei jedem nächsten Druck auf diese Taste auf den nächsten Ordner über (A, B, C und D). Wird kein Ordner ausgewählt, wird im aktuellen Ordner aufgenommen.




Ordner (A, B, C oder D auswählen)



- ➤ Sobald die Anzahl der Dateien im laufenden Ordner 99 erreicht, wird die Aufnahme nach der letzten Datei des nächsten Ordners
- ➤ Zum Anzeigen der restlichen Aufnahmekapazität betätigen Sie die Taste WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT.
- Betätigen Sie die WEITER-Taste ▶▶ während der Aufnahme um diese auf mehrere Dateien zu verteilen.

- ➤ In jedem Ordner können maximal 99 Dateien gespeichert werden (in den 4 Ordnern daher 396 Dateien).
- ➤ Übersteigt die Aufnahmezeit die verftigbare Kapazität oder wenn die Dateinummer 396 erreicht wird, wird "FULL" auf dem Display eingeblendet, ein Fortsetzen der Aufnahme ist nicht möglich (Abbildume 5).



- ➤ Während des Aufnehmens dürfen die Batterien nicht herausgenommen werden. Das kann zu Funktionsstörungen des Voice Tracer führen. Ist eine längere Aufnahme geplant, sollten die Batterien vor dem Aufnehmen durch neue ersetzt werden.
- ➤ Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn sich der Voice Tracer im VOR-Modus befindet und kein Geräusch erfasst wird (Abbildung 6).

Die VOR-Funktion sollte für das Aufnehmen wichtiger Gespräche deaktiviert werden.



Abbildung

FULL

Abbildung 5

Sprachaufnahme

Die gewünschte Aufnahmeempfindlichkeit, den Ordner, die VOR-Funktion und Geschwindigkeit (SP oder LP) vor dem Beginn des Aufmennens einstellen (siehe Seiten 8 und 9).

Aufnehmen mit dem eingebauten Mikrofon

- Das eingebaute Mikrofon des Geräts auf die Tonquelle ausrichten.
- Die REC/PAUSE-Taste drücken, um mit der Aufnahme zu beginnen. Die rote LED schaltet sich ein (Abbildungen 7 und 8).
- Die REC/PAUSE-Taste drücken, um die Aufnahme anzuhalten. (Abbildung 9)
- Die REC/PAUSÈ-Taste wieder drücken, um die Aufnahme fortzusetzen. Die rote LED schaltet sich wieder ein
- Zum Stoppen der Aufnahme die STOP/DEL-Taste drücken.

Zum Aufnehmen mit einem externen Mikrofon ein Mikrofon an den Mikrofonanschluss anschließen und gleich vorgehen wie beim Aufnehmen mit dem eingebauten Mikrofon.



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9

0:20 00

0:00 0

Wiedergabe

Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste während der normalen Wiedergabe drücken und niederhalten, um die restliche Wiedergabezeit der laufenden Datei anzuzeigen.

I. Normale Wiedergabe

- 1. Die FOLDER/REPEAT-Taste drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen (A, B, C oder D). Wird kein Ordner ausgewählt, wird der zuletzt aufgenommene Ordner abgespielt.
- 2. Zum Starten der Wiedergabe die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste betätigen. Die grüne LED schaltet sich ein, die Dauer der Aufnahme wird angezeigt (Abbildung 10).
- 3. Zum Unterbrechen der Wiedergabe die WIEDERGARE/PAUSE/RESTZEIT-Taste noch einmal betätigen.
- 4. Zum Fortsetzen der Wiedergabe die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste noch einmal betätigen.
- 5. Zum Stoppen der Wiedergabe während der Wiedergabe oder Pause die STOP/DELETE-Taste betätigen.

2. Wiedergabe mit langsamer Geschwindigkeit

1. Die FOLDER/REPEAT-Taste drücken, um den gewünschten Ordner auszuwählen (A. B. C oder D). Wird kein Ordner ausgewählt,

wird der zuletzt aufgenommene oder zuletzt gespielte Ordner wiedergegeben.

- 2. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt halten, um die Wiedergabe mit langsamer Geschwindigkeit zu beginnen. Die grüne LED schaltet sich ein, die Dauer der Aufnahme wird angezeigt.
- 3. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste während der Wiedergabe mit langsamer Geschwindigkeit wieder kurz drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Während der Pause die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt halten, um die Wiedergabe mit langsamer Geschwindigkeit fortzusetzen, oder die Taste kurz betätigen, um die normale Wiedergabe zu beginnen. Abbildung 10
 - 5. Zum Stoppen der Wiedergabe während der Wiedergabe oder Pause die STOP/DEL-Taste betätigen.

- Die WEITER-Taste → oder ZURÜCK-Taste ◄ mindestens eine halbe Sekunde während der Wiedergabe betätigen. Die Wiedergabe stoppt, die Anzeige der Aufnahmezeit auf dem LCD läuft rasch vorwärts oder rückwärts
- 2. Die Taste freigeben, wenn die Wiedergabe beginnen soll.
- 3. Der Suchlauf stoppt, sobald das Ende der laufenden Datei erreicht ist, wenn die WEITER-Taste >> gedrückt und niedergehalten wird, oder wenn der Beginn der laufenden Datei erreicht wird und die ZURÜCK-Taste de betätigt und niedergehalten wird.

4. Wiedergabe anderer Dateien

- 1. Um auf die nächste oder vorhergehende Datei zu springen betätigen Sie im Stopp-Modus die WEITER-Taste oder ZURÜCK-Taste
- 2. Zur Ansicht aller Dateien in einem Ordner die WEITER-Taste oder ZURÜCK-Taste <i im Stopp-Modus gedrückt halten. Die Taste freigeben, um die angezeigte Datei wiederzugeben.

5. Wiederholung

Abschnitt-Wiederholung

- 1. Den FOLDER/REPEAT-Knopf an jener Stelle betätigen, wo die nächste Wiederholung eines Abschnitts beginnen soll. Der Startpunkt ist eingestellt und die Anzeige ABB blinkt (Abbildung 11).
- 2. Während A B blinkt, die FOLDER/REPEAT-Taste nochmals da betätigen, wo die Wiederholung enden soll. Die Anzeige A erscheint und der ausgewählte Abschnitt wird 10 Mal wiederholt (Abbildung 12).
- 3. Zum Stoppen der Wiedergabe die STOP/DEL-Taste drücken

Datei-Wiederholung

- 1. Während der Wiedergabe die FOLDER/RE-PEAT-Taste betätigen und gedrückt halten.
- 2. Die Anzeige REP erscheint, die laufende Datei wird 9 Mal wiederholt (Abbildung 13).
- 3. Zum Stoppen der Wiedergabe die STOP/DEL-Taste drücken.

0:00 a Abbildung 13

Ordner-Wiederholung

A A


0000


Abbildung 11

0:0 128

Abbildung 12

- 1. Während der Wiedergabe die FOLDER/RE-PEAT-Taste betätigen und gedrückt halten.
- 2. Wenn REP auf dem LCD erscheint (Abbildung 13), die FOLDER/REPEAT-Taste wieder betätigen und halten.









SEMSE

Abbildung 15

H ! ^

Menü

I. Aufnahmeempfindlichkeit des Mikrofons

Werkseitig wird der Modus mit hoher Empfindlichkeit voreingestellt.


- 1. Während Aufnahme/Wiedergabe/Stopp die MENU/ HOLD-Taste einmal betätigen (Abbildung 16).
- 2. Die WEITER-Taste ▶▶ oder die ZURÜCK-Taste hetätigen
- 3. Der Modus schaltet zwischen geringer Empfindlichkeit (LO SENSE) und hoher Empfindlichkeit (HI SENSE) um (Abbildungen 15 und 16).
- 4. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste oder die STOP/DEL-Taste betätigen, um den angezeigten Modus auszuwählen.
- 5. Der vorhergehende Vorgang wird mit dem ausgewählten Modus fortgesetzt.

Hinweis: HI SENSE: Empfohlen für Aufnahmen in ruhiger Umgebung. LO SENSE: Empfohlen für Aufnahmen in lauter Umgebung. Das Mikrofon nahe an die Tonquelle halten.

2. VOR-Funktion

1. Während Aufnahme/Wiedergabe/Stopp die MENU-HOLD-Taste zwei Mal betätigen (Abbildung 18).

- 2. Die WEITER-Taste oder die ZURÜCK-Taste betätigen.
- 3. Der Modus schaltet zwischen VOR EIN (ON VOR) und VOR AUS (OF VOR) um (siehe Abbildungen 17 und 18).
- 4. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste oder die STOP/DEL-Taste betätigen, um den angezeigten Modus auszuwählen.





3. Einstellen des Pieptons

Werkseitig wird BEEP ON voreingestellt.

- SEMSE 1. Während Aufnahme/Wiedergabe/Stopp die MENU/ Abbildung 16 HOLD-Taste drei Mal betätigen (Abbildung 20).
 - 2. Die WEITER-Taste Doder die ZURÜCK-Taste betätigen.
 - 3. Der Modus schaltet zwischen BEEP AUS (OF BEEP) und BEEP ON (ON BEEP) um (siehe Abbildungen 19 und 20).
 - 4. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste oder die STOP/DEL-Taste betätigen, um den angezeigten Modus auszuwählen.
 - 5. Der vorhergehende Vorgang wird mit dem ausgewählten Modus fortgesetzt.



Abbildung 18

Abbildung 19



Abbildung 20

4. Einstellen der Aufnahmezeit

Werkseitig wird der Standard-Aufnahmemodus voreingestellt.

- 1. Während Aufnahme/Wiedergabe/Stopp die MENU-HOLD-Taste vier Mal betätigen (Abbildung 22).
- 2. Die WEITER-Taste oder die ZURÜCK-Taste detätigen. 3. Der Modus schaltet zwischen long play (LP) und
- standard play (SP) um (Abbildungen 21 und 22). 4. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste oder die STOP/DEL-Taste betätigen, um den angezeigten Modus auszuwählen.
- 5. Der vorhergehende Vorgang wird mit dem ausgewählten Modus fortgesetzt.

Abbildung 21



Abbildung 22

5. Dateien scannen

laufenden Ordners anzuspie-

- 1. Während Wiedergabe/Stopp die MENU-HOLD-Taste fünf Mal betätigen.
- 2. Die WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste betätigen, um die ersten 3 Sekunden jeder Datei (beginnend mit der ersten) des



Abbildung 23



Löschfunktion

I. Zum Löschen einer einzelnen Datei

- 1. Die STOP/DEL-Taste während Stopp kurz betätigen. Die Datei-Nummer wird angezeigt, DEL blinkt, während der Voice Tracer die Datei wie-
- 2. Die WEITER-Taste Poder ZURÜCK-Taste ◀ betätigen, um die zu löschende Datei auszuwählen (Abbildung 25).
- 3. Die STOP/DEL-Taste etwa 3 Sekunden betätigen und gedrückt halten, um die gewählte Datei zu löschen.
- Die Anzahl der Dateien wird automatisch um 1 verringert (Abbildung 26). Soll die Datei nicht gelöscht werden, die
- STOP/DEL-Taste, WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste oder die MENU/HOLD-Taste kurz betätigen.







Abbildung 26



Deutsch ▶ Français ▶ Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

2. Löschen eines Ordners

Zum Löschen eines einzelnen Ordners

- 1. Während Stopp die STOP/DEL-Taste etwa 3 Sekunden betätigen und niederhalten. Der laufende Ordner wird angezeigt, DEL blinkt (Abbildung 27).
- 2. Die FOLDER/REPEAT-Taste betätigen, um den zu löschenden Ordner auszuwählen (Abbildung 28).
- 3. Die STOP/DEL-Taste etwa 3 Sekunden betätigen, um alle Dateien des ausgewählten Ordners zu löschen. Der Voice Tracer stoppt die Wiedergabe bei diesem Ordner.
- 4. Soll der Ordner nicht gelöscht werden, die STOP/DEL-Taste, WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste kurz betätigen.



DEL Abbildung 28

Ь

Löschen aller Ordner (Formatiermodus)

- 1. Während Stopp die STOP/DEL-Taste etwa 3 Sekunden betätigen und niederhalten. Der laufende Ordner wird angezeigt, DEL blinkt (Abbildung 27).
- 2. Die FOLDER/REPEAT-Taste wiederholt betätigen, bis alle vier Ordner angezeigt werden. "DEL" und "ALL" wechseln auf dem Display ab (Abbildungen 30 und 31).
- 3. Die STOP/DEL-Taste wieder betätigen und niederhalten, um alle Dateien aller Ordner zu löschen. Der Voice Tracer stoppt die Wiedergabe beim Ordner A.
- 4. Sollen die Ordner nicht gelöscht werden, die STOP/DEL-Taste, WIEDERGABE/PAUSE/RESTZEIT-Taste kurz betätigen (Abbildung 30).



Abbildung 29



Abbildung 30



Abbildung 31

Warnungen:

- 1 Nicht versuchen den Voice Tracer zu öffnen zu reparieren oder zu ändern.
- 2. Den Voice Tracer nicht verwenden, wenn der Gebrauch elektronischer Geräte verboten ist (wie zum Beispiel in Flugzeugen usw.).
- Den Voice Tracer oder sein Zubehör nicht in den Mund stecken.
- 4. Den Voice Tracer nicht in Flüssigkeiten tauchen oder mit Flüssigkeiten überschütten
- Den Voice Tracer oder sein Zubehör nicht Stößen aussetzen, das kann Funktionsstörungen verursachen.
- 6 Nicht stark auf das LCD drücken: das kann das Display beschädigen oder Funktionsstörungen verursachen. . Den Voice Tracer nicht über längere Zeit di-
- rekter Sonnenbestrahlung oder Wärmequellen aussetzen. 8. Die Batterien entfernen, falls der Voice Tracer
- für längere Zeit nicht benutzt wird.
- 9. Nicht zu fest an angeschlossenen Kopfhörern, Mikrofon oder USB-Kaheln ziehen

Wir behalten uns das Recht von an diesem Benutzerhandbuch unangekündigt Änderungen vorzunehmen.

Spezifikationen

Gerät	LFH 7620	LFH 7670	
Max. Aufnahmezeit	SP: 264 Minuten (4 Stunden 24 Minuten) LP: 492 Minuten (8 Stunden 12 Minuten)	SP: 530 Minuten (8 Stunden 50 Minuten) LP: 986 Minuten (16 Stunden 26 Minuten)	
Maße	33mm x 11	33mm x 110mm x 19mm	
Stromversorgung	Alkaline LRO3 (AAA, UM-4) 2 Batterien		
Batterielebensdauer	Aufnehmen: 8 Stunden, Wiedergabe: 7 Stunden		
Max. Anzahl Aufnahmen	Insgesamt 396 (99 pro Ordner x 4)		

Fehlerbehebung

-	Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
1	LCD zeigt nichts an	Die Batterien sind leer Die Batterien wurden falsch eingelegt	Neue Batterien einlegen Die Batterien richtig einlegen
	Das Aufnehmen funktioniert nicht	Der Voice Tracer ist verriegelt (HOLD ON-Modus) Die Batterien sind leer Die maximale Anzahl der Aufnahmen wurde erreicht oder keine Speicherkapazität mehr	Die Verriegelungsfunktion deaktivieren Neue Batterien einlegen Einige Aufnahmen löschen oder auf ein externes Gerät übertragen.
	Die Wiedergabe funktioniert nicht	Der Voice Tracer ist verriegelt (HOLD ON-Modus) Die Batterien sind leer Es wurde noch nichts aufgenommen Die Lautstärkeregelung steht auf ganz leise	Die Verriegelungsfunktion deaktivieren Neue Batterien einlegen Die Aufnahme-Nr. prüfen Die Lautstärkeregelung einstellen
	Aufnahme oder Wiedergabe lassen sich nicht stoppen oder auf Pause stellen	Der Voice Tracer ist verriegelt (HOLD ON-Modus)	Die Verriegelungsfunktion deaktivieren
	Kein Ton aus dem Lautsprecher	Der Kopfhörer ist angesteckt Die Lautstärkeregelung steht auf ganz leise	Den Kopfhörer entfernen Die Lautstärkeregelung einstellen
	Kein Ton aus dem Kopfhörer	Der Kopfhörer ist nicht komplett angesteckt Die Lautstärkeregelung steht auf ganz leise	Den Kopfhörer korrekt anstecken Die Lautstärkeregelung einstellen

Indicateur d'état d'enregistrement/d'écoute rouge = enregistrement, vert = écoute

Écran à cristaux liquides*

PRÉCÉDENT —

Retour rapide, changement de fichier, changement de menu

ÉCOUTE/PAUSE/ TEMPS RESTANT

Lecture au ralenti et normale, pause, temps d'enregistrement restant, FICHIER (nombre d'enregistrements), heure, sélection du menu, fonctions de début de fichier

MENU/HOLD

Sensibilité d'enregistrement, VOR, avertisseur sonore, temps d'enregistrement, début de fichier (scan) et dispositif de verrouillage/déverrouillage

Prise USB seulement pour LFH 7670



Prise écouteurs

REC/PAUSE

STOP/DEL

les dossiers

SUIVANT

Prise microphone Microphone incorporé

Contrôle du volume

Enregistrement et pause

Arrêt enregistrement, effacement

du fichier, effacement du dossier

sélectionné, effacement de tous

FOLDER/REPEAT

répétition de l'écoute

L'écran LCD s'allume durant 5 secondes

environ à chaque pression de touche. permettant ainsi une utilisation adéquate

du Voice Tracer dans l'obscurité.

· Haut-parleur

Changement de dossier et





RR Affichage des fichiers (01-99)

ABCD Dossiers

Avance rapide, changement de fichier, changement de menu

d'enregistrement longue durée

d'enregistrement à basse sensibilité

REP Répétition d'un mode de fichier

REP Répétition d'un passage (A≪>B) Indicateur

A B de mode d'écoute

Indicateur de mode

Indicateur à

cristaux liquides

et symboles Description de l'affichage sur écran





Indicateur de mode

Indicateur de mode

ALL de répétition d'écoute du dossier

Durée d'écoute, indicateur de durée Duree d'ecoute, malcateur de menu d'enregistrement, changement de menu

Contenu du kit

Indicateur d'état des piles

pratiquement épuisées







Manuel

utilisées environ à la moitié


Mettre de nouvelles piles (l'appareil peut faire l'objet de

dysfonctionnements si les piles ne sont pas remplacées)

d'utilisation















Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements.

2. Ouvrir le compartiment des piles.



1. S'assurer que l'alimentation est bien coupée.

Ne jamais changer les piles si le périphérique est encore sous tension.

3. Le périphérique se met automatiquement hors tension si aucune fonction n'est activée durant 1 minute.

4. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/ PAUSE/TEMPS RESTANT ou REC PAUSE pour mettre le périphérique en marche. Le Voice Tracer passe en mode d'attente (illustration 2).

Changer les piles







illustration 1

illustration 2

Avertissements



Changer les piles si l'affichage alterne entre les niveaux 3 et 4.

Piles

Casque-micro





Mise en marche

I. Mise sous tension du Voice Tracer

Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou REC/PAUSE pour activer le Voice Tracer.

Le périphérique passe en mode d'attente. Lors de l'installation des piles, l'écran à cristaux liquides affiche tous les indicateurs et le Voice Tracer passe en mode d'attente (illustration 2).



illustration 3


illustration 2 Enregistrement

Mise hors tension du Voice Tracer

Le périphérique se met automatiquement hors tension si aucune fonction n'est activée durant 1 minute.

2. Fonction de verrouillage (Hold)

1. Appuyer sur le bouton MENU/HOLD et le maintenir 2 secondes environ lorsque le Voice Tracer est en mode d'écoute, d'enregistrement ou d'attente pour activer la fonction de verrouillage (VERROUILLAGE - illustration 3). Toutes les boutons sont désactivés lorsque le périphérique est en mode de VERROUILLAGE et HOLE l'écran à cristaux liquides affiche «ON HOLD» à chaque pression de bouton.



2. Appuver une nouvelle fois sur le bouton

Points à considérer avant de commencer l'enregistrement. S'assurer que le périphérique est en mode d'attente.

➤ Appuver sur le bouton FOLDER/REPEAT pour sélectionner le dossier souhaité. Le Voice Tracer passe au dossier suivant (A. B. C. et D) à chaque pression du bouton. Si aucun dossier n'est sélectionné, l'enregistrement s'effectue sur le dossier affiché.



(sélectionner A. B. C. ou D)




IIF A

HOL6

illustration 4

➤ Lorsque le nombre de fichiers du dossier affiché atteint 99 l'enregistrement se poursuit à la suite du dernier fichier du dossier suivant

- ➤ Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT pour afficher la capacité d'enregistrement restante.
- ➤ Appuyer sur le bouton SUIVANT ▶▶ pour séparer un FICHIER pendant l'enregistrement (fonction de séparation des fichiers).
- ➤ Le nombre maximal de fichiers dans chaque dossier est de 99 (jusqu'à 396 fichiers : 99 x 4).
- ➤ Si la durée d'enregistrement excède la capacité disponible ou si le nombre de fichiers est de 396, l'écran indique «FULL» et il est impossible de poursuivre l'enregistrement (illustration 5). Le cas échéant, supprimer certains enregistrements ou les transférer sur un périphérique externe (audio ou PC) afin de poursuivre l'enregistrement.









illustration 5



Pour enregistrer avec un microphone externe. raccorder le microphone à la prise microphone et procéder de la même facon qu'avec le microphone incorporé.

Enregistrement de parole

Définir la sensibilité d'enregistrement souhaitée, le dossier, la fonction VOR et la vitesse (standard ou longue durée) avant de commencer l'enregistrement (voir pages 7 et 8).

Enregistrement avec le microphone incorporé

- 1. Diriger le microphone incorporé du périphérique vers la source sonore.
- 2. Appuyer sur le bouton REC/PAUSE pour commencer l'enregistrement. L'indicateur rouge s'allume (illustrations 7 et 8).
- 3. Appuver sur le bouton REC/PAUSE pour suspendre l'enregistrement. L'indicateur rouge clignote, (illustration 9)
- . Appuyer sur le bouton REC/PAUSE pour poursuivre l'enregistrement. L'indicateur rouge s'allume à nouveau
- 5. Appuver sur le bouton STOP/DEL pour arrêter



illustration 9

illustration 7

D:00 o :

illustration 8

illustration 10

0:0001

Écoute

Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT et le maintenir durant l'écoute normale pour afficher la durée restante du fichier affiché.

I. Écoute normale

- 1. Appuyer sur le bouton FOLDER/ REPEAT pour sélectionner le dossier souhaité (A, B, C ou D). Si aucun dossier n'est sélectionné, le dernier dossier, sur lequel un enregistrement a été effectué, sera écouté.
- 2. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT pour commencer l'écoute. L'indicateur vert s'allume et la durée de l'enregistrement s'affiche (illustration 10).
- 3. Appuyer à nouveau sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/ TEMPS RESTANT pour suspendre l'écoute.
- 4. Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT pour reprendre l'écoute.
- 5. Appuyer sur le bouton STOP/DEL durant l'écoute ou la pause pour arrêter l'écoute.

2. Écoute au ralenti

- 1. Appuyer sur le bouton REPEAT/FOLDER pour sélectionner le dossier souhaité (A, B, C ou D). Si aucun dossier n'est sélectionné, le dernier dossier écouté ou enregistré, sera écouté.
- 2. Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT et le maintenir 2 secondes environ pour commencer l'écoute au ralenti. L'indicateur vert s'allume et la durée de l'enregistrement s'affiche

- Appuver une nouvelle fois brièvement sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/ TEMPS RESTANT durant l'écoute au ralenti pour suspendre l'écoute.
- 4. Sur Pause, appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT et le maintenir 2 secondes environ pour reprendre l'écoute au ralenti ou appuver brièvement sur le bouton pour commencer l'écoute normale
- . Appuver sur le bouton STOP/DEL durant l'écoute ou la pause pour arrêter l'écoute.

- 1. Appuyer sur le bouton SUIVANT ▶ ou PRÉCÉDENT ◀ et le maintenir au moins une demi-seconde durant l'écoute. L'écoute s'arrête et la durée affichée par l'écran à cristaux liquides augmente ou diminue rapidement.
- 2. Relâcher le bouton à l'endroit souhaité pour commencer l'écoute.
- 3. La recherche s'arrête à la fin du fichier affiché en appuyant sur le bouton SUIVANT et en le maintenant ou au début du fichier affiché en appuyant sur le bouton PRÉCÉDENT $\triangleleft =$ et en le maintenant.

4. Écoute d'autres fichiers

- Pour passer au fichier suivant ou précédent, appuyer brièvement sur le bouton SUIVANT ▶▶ ou PRÉCÉDENT ◀ durant l'écoute ou
- 2. Pour naviguer dans tous les fichiers, appuyer sur le bouton SUIVANT > ou PRÉCÉDENT < et le maintenir durant l'arrêt pour passer au fichier souhaité.

Relâcher le bouton pour écouter le fichier affiché.

Répétition d'un passage

- 1. Appuver sur le bouton FOLDER/REPEAT à l'endroit souhaité pour commencer la répétition du passage. Le point de départ est défini et l'indicateur A B clignote (illustration 11).
- 2. Pendant le clignotement A B, appuyer à nouveau sur le bouton FOLDER/REPEAT à l'endroit souhaité pour arrêter la répétition. L'indicateur A B s'allume de façon continue et le passage sélectionné est répété 10 fois (illustration 12).
- 3. Appuyer sur le bouton STOP/DEL pour arrêter l'écoute

Répéter un fichier

- 1. Appuver sur le bouton FOLDER/REPEAT et le maintenir durant l'écoute.
- 2. L'indicateur BEP se manifeste et le fichier affiché est répété 9 fois (illustration 13).
- 3. Appuver sur le bouton STOP/DEL pour arrêter l'écoute

Répéter un dossier

- 1. Appuyer sur le bouton FOLDER/REPEAT et le maintenir durant l'écoute.
- 2. Lorsque **REP** apparaît sur l'écran à cristaux liquides (illustration 13), appuver à nouveau sur le bouton FOLDER/REPEAT et le maintenir



illustration 11





illustration 13



illustration 14

- 3. ALL apparaît sur l'écran à cristaux liquides et tous les fichiers du dossier affiché sont répétés 10 fois (illustration 14).
- 4. Appuyer sur le bouton STOP/DEL pour arrêter l'écoute.

Menu

I. Sensibilité d'enregistrement du micro

Les paramètres d'usine par défaut sont en mode haute sensibilité.

- 1. Appuver une fois sur le bouton MENU/HOLD durant l'Enregistrement/l'Écoute/l'Arrêt (illustration 16). 2. Appuyer sur le bouton SUIVANT > ou PŘĚCÉDENT ◀◀.
- 3. Le mode alterne entre basse sensibilité (LO SENSE) et haute sensibilité (HI SENSE) (illustrations 15 et 16).
- 4. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou STOP/DEL pour sélectionner le mode affiché.
- 5. L'opération précédente est reprise avec le mode sélectionné



illustration 15

Remarque: HI SENSE: Recommandé pour un enregistrement dans un environnement calme. LO SENSE : Recommandé pour un enregistrement dans un environnement bruvant. Installer le microphone près de la source sonore

2. Fonction VOR

- 1. Appuyer deux fois sur le bouton MENU/HOLD durant l'Enregistrement/l'Écoute/l'Arrêt (illustration 18).
- 2. Appuver sur le bouton SUIVANT > ou PRÉCÉDENT <
- 3. Le mode alterne entre VOR ACTIVÉE (ON VOR) et VOR DÉSACTIVÉE (OF VOR) (voir illustrations 17 et 18).
- 4. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou STOP/DEL pour sélectionner le mode affiché.
- 5. L'opération précédente est reprise avec le mode sélectionné



illustration 17 IIF A

illustration 18

3. Marche/arrêt du bip sonore

Les paramètres d'usine par défaut sont sur BIP ACTIVÉ.

- 1. Appuver trois fois sur le bouton MENU/HOLD durant l'Enregistrement/l'Écoute/l'Arrêt (illustration 20).
- 2. Appuyer sur le bouton SUIVANT ▶ ou PRÉCÉDENT ◀. 3. Le mode alterne entre BIP DÉSACTIVÉ (OF BEEP) et BIP ACTIVÉ
- (ON BEEP) (voir illustrations 19 et 20).
- 4. Appuver sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou STOP/DEL pour sélectionner le mode affiché



5. L'opération précédente est reprise avec le mode sélectionné.

4. Définition de la durée d'enregistrement

Les paramètres d'usine par défaut sont en mode d'enregistrement standard.

- 1. Appuyer quatre fois sur le bouton MENU/HOLD durant l'Écoute/l'Arrêt (illustration 22).
- 2. Appuver sur le bouton SUIVANT > ou PŘĚĆÉDENT ◀◀. 3. Le mode alterne entre longue durée (LP) et stan-
- dard (SP) (illustrations 21 et 22). 4. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou STOP/DEL pour sélectionner le
- mode affiché
- 5. L'opération précédente est reprise avec le mode sélectionné.

illustration 21



illustration 22

5. Début de fichier

- 1. Appuyer cinq fois sur le bouton MENU/HOLD durant l'Écoute/l'Arrêt.
- 2. Appuyer sur le bouton ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT pour écouter les trois premières secondes de chaque fichier en commencant par le premier fichier du dossier affiché.





illustration 23

illustration 24

Fonction de suppression

I. Pour supprimer un fichier spécifique

- 1. Appuyer brièvement sur le bouton STOP/DEL durant l'arrêt. Le numéro du fichier apparaît et DEL clignote tandis que le Voice Tracer écoute le fi-
- 2. Appuver sur le bouton SUIVANT >> ou PRÉCÉDENT **v** pour sélectionner le fichier à supprimer (illustration 25).
- 3. Appuyer sur le bouton STOP/DEL et le maintenir 3 secondes environ pour supprimer le fichier affiché. Le nombre de fichiers se réduit automatiquement d'1 fichier (illustration 26). Si le fichier n'est pas à supprimer, appuyer brièvement sur le bouton STOP/DEL.

ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT ou MENU/HOLD.

2. Pour supprimer un dossier

Pour supprimer un dossier spécifique

- 1. Appuver sur le bouton STOP/DEL et le maintenir 3 secondes environ durant l'arrêt. Le dossier affiché apparaît et DEL clignote (illustration 27).
- 2. Appuyer sur le bouton FOLDER/ REPEAT pour sélectionner le dossier à supprimer (illustration 28).





illustration 27

3. Appuyer sur le bouton STOP/DEL et le maintenir 3 secondes environ pour supprimer les fichiers de tous les dossiers. Le Voice Tracer arrête l'écoute au dossier A

l'écran (illustrations 30 et 31).

4. Si les dossiers ne sont pas à supprimer, appuyer brièvement sur le bouton STOP/DEL, ou ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT (illustration 30).



4. Si le dossier n'est pas à supprimer, appuver brièvement sur le bouton STOP/DEL ou ÉCOUTE/PAUSE/TEMPS RESTANT

Pour supprimer tous les dossiers (Mode Format)

. Appuver sur le bouton STOP/DEL et le mainte-

nir 3 secondes environ durant l'arrêt. Le dossier

affiché apparaît et DEL clignote (illustration 27).

FOLDER/REPEAT jusqu'à ce que les quatre dos-

siers s'affichent «DÉL» et «ALL» alternent sur





illustration 29



illustration 30



illustration 31

HW.gxd 17.06.03 12:05 Seite 30

Français ▶ Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

Avertissements

- Ne jamais tenter d'ouvrir, de réparer ou de modifier le Voice Tracer.
- Ne pas utiliser le Voice Tracer dans les endroits où l'usage de périphériques électroniques est interdit (par exemple dans les avions etc.).
 Ne pas mettre le Voice Tracer ou ses accessoi-
- res dans la bouche.

 Ne pas plonger le Voice Tracer dans l'eau ou
- Ne pas plonger le Voice Tracer dans l'eau ou l'imprégner d'un quelconque liquide.
- Ne pas exposer le Voice Tracer ou ses accessoires à des chocs qui pourraient provoquer des dysfonctionnements.
- Ne pas exercer de pression sur l'écran à cristaux liquides, ce qui pourrait endommager l'écran ou provoquer des dysfonctionnements.
- Ne pas laisser le Voice Tracer en plein soleil ou exposé à toute autre source de chaleur pendant une période prolongée.
- Retirer les piles du Voice Tracer en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas retirer violemment les écouteurs, le microphone ou les câbles USB.

Les informations fournies dans ce manuel d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Fiche technique

Périphérique	LFH 7620	LFH 7670
Durée maximale d'enregistrement		SP: 530 minutes (8 heures 50 minutes) LP: 986 minutes (16 heures 26 minutes)
Dimensions	33mm x 110mm x 19mm	
Puissance	Alcalines LRO3 (AAA, UM-4) 2 piles	
Durée des piles	Enregistrement 8 heures, écoute : 7 heures	
Nombre maximal d'enregistrements	396 au total (99 par dossier x 4)	

Dépannage

Symptôme	origine possible	Correction
L'écran d'affichage est noir	Les piles sont épuisées Les piles ne sont pas installées correctement	Mettre des piles neuves Remettre les piles en place correctement
Aucun enregistrement possible	Le Voice Tracer est verrouillé (mode HOLD ON) Les piles sont épuisées Le nombre maximal d'enregistrements est atteint ou la capacité d'enregistrement est épuisée	Débloquer la fonction de verrouillage Mettre des piles neuves Supprimer certains enregistrements ou les transférer sur un périphérique externe
Aucun enregistrement ne peut être écouté	Le Voice Tracer est verrouillé (mode HOLD ON) Les piles sont épuisées Il n'y a encore aucun enregistrement Le contrôle du volume est à son niveau le plus bas	Débloquer la fonction de verrouillage Mettre des piles neuves Vérifier le nombre d'enregistrements Ajuster le contrôle du volume
Impossibilité d'arrêter ou de sus- pendre l'écoute ou l'enregistrement	Le Voice Tracer est verrouillé (mode HOLD ON)	Débloquer la fonction de verrouillage
Impossibilité d'écouter avec le haut-parleur	Les écouteurs sont branchés Le contrôle du volume est à son niveau le plus bas	Retirer les écouteurs Ajuster le contrôle du volume
Impossibilité d'écouter avec les écouteurs	Les écouteurs ne sont pas parfaitement branchés Le contrôle du volume est à son niveau le plus bas	Brancher correctement les écouteurs Ajuster le contrôle du volume

Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский



Inhoud van de verpakking



Batterii-

indicator



Biina leeg

Hoofdtelefoon



handleiding





Gebruikers-

Ongeveer half opgebruikt

Batterijen leeg

Plaats nieuwe batterijen (Het toestel kan storinger

vertonen als de batterijen niet worden vervangen





tot defecten of storingen aan het toestel kunnen leiden.

I. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld.

Vervang de batterijen nooit terwijl de stroom is ingeschakeld; dit zou

3. Plaats de batterijen in het toestel.

1. Zorg ervoor dat de batterijen (type "AAA") correct in het toestel zijn geplaatst en sluit het deksel.

De batterijen vervangen

- 2. Wanneer u de batterijen in het toestel plaatst, geeft het LCD-scherm alle indicatoren weer (figuur 1) en wordt het toestel in standby-modus geplaatst (wachtend op activering van Opname of Weergave - figuur 2).
- 3. Als er gedurende 1 minuut geen functie wordt geactiveerd, wordt de
- stroom automatisch uitgeschakeld. 4. Druk op de knop WEERGAVE/ PAUZE/RESTTIJD of REC/ PAUSE om de stroom in te schakelen. Uw Voice Tracer zal in standby-modus geplaatst zijn (figuur 2).





figuur 2

figuur 1

Waarschuwingen

Vervang de batterijen wanneer het display afwisselend status 3 en 4 weergeeft Indien uw Voice Tracer storingen vertoont, verwijdert u de batterijen even, waarna u ze opnieuw in het toestel plaatst.

Verwijder de batterijen indien de Voice Tracer gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. Lekkende batterijen kunnen het toestel beschadigen.

Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

Aan de slag

I. De Voice Tracer inschakelen

Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of REC/PAUSE om de Voice Tracer te activeren.

Het toestel zal in standby-modus worden geplaatst. Wanneer u de batterijen in het toestel plaatst, geeft het LCD-scherm alle indicatoren weer en wordt de Voice Tracer in standby-modus geplaatst (figuur 2).



figuur 2

De Voice Tracer uitschakelen

Als er gedurende 1 minuut geen functie wordt geactiveerd, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.

2. Vergrendelfunctie (Hold

1. Druk op de knop MENU/HOLD en hou deze ongeveer 2 seconden ingedrukt terwiil de Voice Tracer in weergave-, opname- of standby-modus staat, om de vergrendelfunctie

(HOLD AAN - figuur 3) te activeren. Alle knoppen worden geïnactiveerd wanneer het toestel in HOLD-modus staat, en het LCD-scherm geeft "ON HOLD" weer wanneer een knop wordt ingedrukt.



figuur 3

2. Druk opnieuw op de knop MENU/HOLD en hou deze ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vergrendelfunctie te inactiveren (figuur 4). Het LCD-scherm zal "OF HOLD" weergeven om aan te duiden dat de vergrendelfunctie werd geïnactiveerd.

De HOLD-modus wordt geïnactiveerd wanneer het toestel uit- en opnieuw ingeschakeld wordt.



Opname

Gelieve het volgende in acht te nemen voor u een opname begint. Controleer of het toestel in standby-modus staat.

➤ Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de gewenste map te selecteren. De Voice Tracer zal naar de volgende map gaan (A. B. C, en D) telkens wanneer u op de knop drukt. Als u geen map selecteert, wordt er in de huidige map opgenomen.



(selecteer A, B, C of D)



- ➤ Wanneer de huidige map 99 bestanden bevat, zal de opname verdergaan na het laatste bestand van de volgende map.
- ➤ Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD om de overblijvende opnamecapaciteit weer te geven.

- ➤ Druk op de knop VOLGENDE ►► om een BESTAND op te
- delen terwijl u aan het opnemen bent (bestandsscheidingfunctie) ➤ Het maximale aantal bestanden in elke map is 99 (maximaal 396 bestanden: 99 x 4).
- ➤ Wanneer de opnametijd de beschikbare capaciteit overschrijdt of het aantal bestanden 396 bedraagt, wordt "FULL" weergegeven en kunt u niet verdergaan met opnemen (figuur 5). Wanneer dit gebeurt, moet u enkele opnames verwijderen of ze overbrengen naar een extern toestel (audio of PC) om verder te kunnen opnemen.







FHLL

figuur 5

Spraakopname

Stel de gewenste opnamegevoeligheid, map, VOR-functie en loopsnelheid (SP of LP) in voor u de opname start (zie pagina's 7 en 8).

Opnemen met de ingebouwde microfoon

- 1. Houd de ingebouwde microfoon van het toestel in de richting van de geluidsbron.
- 2. Druk op de knop REC/PAUSE om de opname te starten. De rode LED gaat branden (figuur 7 en 8).
- 3. Druk op de knop REC/PAUSE om te pauzeren. d.w.z. de opname te onderbreken. De rode LED zal knipperen. (figuur 9)
- 4. Druk opnieuw op de knop REC/PAUSE om de opname voort te zetten. De rode LED gaat opnieuw permanent branden.
- 5. Druk op de knop STOP/DEL om de opname stop te zetten.

Om met een externe microfoon op te nemen, sluit u de microfoon op het microfoonstopcontact aan en volgt u dezelfde procedure als bij gebruik van de ingebouwde microfoon.







figuur 8



figuur 9

Nederlands ▶ Italiano ▶ Español ▶ Русский

Weergave

Druk tijdens de normale weergave op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIID om de resterende tijd weer te geven.

I. Normale weergave

- 1. Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de gewenste map (A, B, C, of D) te selecteren. Als u geen map selecteert, wordt de laatste map waarin u heeft opgenomen, weergegeven.
- 0:2000 2. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD om de weergave te starten. De groene LED gaat branden en de duur van de opname wordt weergegeven (figuur 10).
- 3. Druk opnieuw op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD om te pauzeren, d.w.z. de weergave te onderbreken.
- 4. Druk opnieuw op de knop WEERGAVE/PAUZE/ RESTTIID om de weergave opnieuw te starten.
- 5. Druk tiidens de weergave of de pauze op de knop STOP/DEL om de weergave stop te zetten.

0:000

figuur 10

2. Traaglopende weergave

- te selecteren. Als u geen map selecteert, wordt de laatste map waarin u heeft opgenomen of die u heeft weergegeven, automatisch weergegeven.
- 2. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD en hou deze ongeveer 2 seconden ingedrukt om de traaglopende weergave te starten. De groene LED gaat branden en de duur van de opname wordt weergegeven.

- 3. Druk tijdens de traaglopende weergave opnieuw kort op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD om te pauzeren.
- 4. Druk tijdens de pauze op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD en hou deze ongeveer 2 seconden ingedrukt om de traaglopende weergave te starten, of druk de knop kort in om de normale weergave te starten.
- 5. Druk tijdens de weergave of de pauze op de knop STOP/DEL om de weergave stop te zetten.

3. Zoeken

- 1. Druk tijdens de weergave op de knop VOLGENDE >> of VORIGE en hou deze minstens een halve seconde lang ingedrukt. De weergave wordt stopgezet en de tijd die op het LCD-scherm wordt weergegeven, neemt snel toe of af.
- 2. Laat de knop los wanneer u de weergave wilt starten.
- 3. Het zoeken wordt stopgezet wanneer het einde van het huidige bestand wordt bereikt als u de knop VOLGENDE ingedrukt houdt of wanneer het begin van het huidige bestand wordt bereikt als u de knop VORIGE ingedrukt houdt

4. Weergave van andere bestanden

- 1. Druk op de knop REPEAT/FOLDER om de gewenste map (A, B, C, of D) 1. Om naar het volgende of vorige bestand te gaan, drukt u tijdens de weergave of de pauze kort op de knop VOLGENDE \ of VORIGE \.
 - 2. Om door alle bestanden te bladeren, drukt u tijdens Stop op de knop VOLGENDE ► of VORIGE ← om naar het gewenste bestand te gaan.

Laat de knop los om het weergegeven bestand af te spelen.

Sectie herhalen

- 1. Druk op de knop FOLDER/REPEAT wanneer u de sectie wilt herhalen. Het beginpunt wordt ingesteld en de A indicator begint te knipperen (figuur 11).
- 2. Terwiil A aan het knipperen is, drukt u opnieuw op de knop FOLDER/REPEAT als u de herhaling wilt stopzetten.
- De A B indicator brandt permanent en de geselecteerde sectie wordt 10 keer herhaald (figuur
- 3. Druk op STOP/DEL om de weergave stop te zetten.

Bestand herhalen

- 1. Druk tiidens de weergave op de knop FOLDER/REPEAT en hou deze ingedrukt.
- 2. De REP indicator verschijnt en het huidige bestand wordt 9 keer herhaald (figuur 13).
- 3. Druk op STOP/DEL om de weergave stop te zetten.

Map herhalen

- 1. Druk tijdens Weergave op de knop FOLDER/REPEAT en hou deze ingedrukt.
- 2. Wanneer BEP op het LCD-scherm verschijnt (figuur 13), drukt u opnieuw op de knop FOLDER/REPEAT en houdt u deze ingedrukt.

- verschijnt op het LCD-scherm en alle bestanden in de huidige map worden 10 keer herhaald (figuur 14).
- 4. Druk op STOP/DEL om de weergave stop te zetten.



figuur 14

Menu

figuur 11

I. Mic.opnamegevoeligheid

- Bij levering is de modus "Hoge gevoeligheid" ingesteld. 1. Druk tijdens Opname/Weergave/Stop eenmaal op
- 0:0 128 de knop MENU/HOLD (figuur 16). 2. Druk op de knop VOLGENDE >> of figuur 12 VORIGE <
 - 3. De modus zal wisselen tussen lage gevoeligheid (LO SENSE) en hoge gevoeligheid (HI SENSE) (fi-
- ouren 15 en 16). 4. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of STOP/DEL om de weergegeven modus te selec-0:0001
 - 5. De vorige handeling zal in de geselecteerde modus figuur 13 worden hervat.
 - Opmerking: HI SENSE: aanbevolen om op te nemen

in een stille omgeving. LO SENSE: aanbevolen om op te nemen in een luidruchtige omgeving. Plaats de microfoon dicht bii de geluidsbron









2. VOR-functie

- Druk tijdens Opname/Weergave/Stop tweemaal op de knop MENU/HOLD (figuur 18).
- 2. Druk op de knop VOLGENDE ► of VORIGE ◀ .
- 3. De modus wisselt tussen VOR AAN (ON VOR) en VOR UIT (OF VOR) (zie figuren 17 en 18).
- en VOR UIT (OF VOR) (zie figuren 17 en 10).

 4. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren
- De vorige handeling zal in de geselecteerde modus worden voortgezet.







3. Pieptooninstelling

De fabrieksinstelling is PIEPTOON AAN.

- 1. Druk tijdens Opname/Weergave/Stop driemaal op de knop MENU/HOLD (figuur 20).
- 2. Druk op de knop VOLGENDE ► of VORIGE ◀ .
- 3. De modus wisselt tussen PIEPTOON UIT (OF BEEP) en PIEPTOON AAN (ON BEEP) (zie *figuren 19 en 20*).
- 4. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of STOP/DEL om de weergegeven modus te selecteren
- De vorige handeling zal in de geselecteerde modus worden voortgezet.



figuur 19



figuur 20

4. Opnametiidinstelling

Bij levering is de opnamemodus ingesteld.

- Druk tijdens Weergave/Stop viermaal op de knop MENU/HOLD (figuur 22).
 Druk op de knop VOLGENDE >>> of VORIGE
- 3. De modus wisselt tussen lang spelen (LP) en standaard spelen (SP) (figuren 21 en 22).
- 4. Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of STOP/DEL om de weergegeven modus te selecters.
- De vorige handeling zal in de geselecteerde modus worden voortgezet.

5 Restandsinleiding

- Druk tijdens Weergave/Stop vijfmaal op de knop MENU/HOLD.
- Druk op de knop WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD om de eerste 3 seconden van elk bestand af te spelen, beginnend bij het eerste bestand van de huidige map.



LP

SP

figuur 21

figuur 22

figuur 23



figuur 24

De functie Verwijderen

I. Een specifiek bestand verwijderen

- Druk tijdens Stop kort op de knop STOP/DEL. Het bestandsnummer verschijnt en DEL knippert terwijl uw Voice Tracer het bestand afsneelt
- Druk op de knop VOLGENDE → of VORIGE ← om het bestand dat u wilt verwijderen, te selecteren (figuur 2.5).
- 3. Druk op de knop STOP/DEL en hou deze ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om het huidige bestand te verwijderen. Het aantal bestanden wordt automatische met 1 verminderd (figuur 26).

Als u het bestand niet wilt verwijderen, druk dan kort op de knop STOP/DEL, WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD of MENU/HOLD.

2. Een map verwijderen

Een specifieke map verwijderen

 Druk tijdens Stop op de knop STOP/DEL en hou deze ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. De huidige map verschijnt en DEL begint te knipperen (figuur 27).



99 ^

98 ^

figuur 25

0:00 00

figuur 26

figuur 2

- 2. Druk op de knop FOLDER/REPEAT om de te verwijderen map te selecteren (figuur 28).
- Druk op de knop STOP/DEL en hou deze nogmaals ongeveer 3 seconden lang ingedrukt om alle bestanden uit de geselecteerde map te verwijderen. Uw Voice Tracer zal de weergave stopzetten bij deze map.
- 4. Als u het bestand niet wilt verwijderen, druk dan kort op de knop STOP/DEL of WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD.

Om alle mappen te verwijderen (modus Formatteren)

- Druk tijdens Stop op de knop STOP/DEL en hou deze ongeveer 3 seconden lang ingedrukt. De huidige map verschijnt en DEL begint te knipperen (figuur 27).
- (*igum 27*).

 2. Druk herhaaldelijk op de knop FOLDER/
 REPEAT tot de vier mappen worden weergegeven. Afwisselend zal "DEL" en "ALL" op het display worden weergegeven (*figuren 30 en 31*).
- Druk opnieuw op de knop STOP/DEL en hou deze even ingedrukt om alle bestanden uit alle mappen te verwijderen. Uw Voice Tracer zal de weergave stopzetten bij map A.
- Als u de mappen niet wilt verwijderen, druk dan kort op de knop STOP/DEL of WEERGAVE/PAUZE/RESTTIJD (figuur 30).











figuur 31

HW.gxd 17.06.03 12:05 Seite 40

Waarschuwingen

- Probeer niet uw Voice Tracer te openen, te herstellen of te wijzigen.
 Gebruik uw Voice Tracer niet op plaatsen
- waar het gebruik van elektronische toestellen verboden is (zoals in vliegtuigen, enz.). 3. Stop de Voice Tracer of de toebehoren nooit
- Stop de Voice Tracer of de toebehoren nooit in uw mond.
- Dompel de Voice Tracer nooit in water of mors er nooit vloeistoffen over.
- Vermijd blootstelling van de Voice Tracer of de toebehoren aan schokken; deze zouden tot defecten of storingen kunnen leiden.
- Vermijd het uitoefenen van overmatige druk op het LCD-scherm; dit zou tot beschadigingen of defecten aan het display kunnen leiden.
- Vermijd langdurige blootstelling van de Voice Tracer aan rechtstreeks zonlicht of een andere warmtebron.
- Verwijder de batterijen indien de Voice Tracer gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt.
 Vermijd het uitoefenen van overmatige kracht
- bij het verwijderen van de aangesloten oortelefoon, microfoon, of USB-kabels.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

-p			
Toestel	LFH 7620	LFH 7670	
Maximale opnametijd	SP: 264 minuten (4 uur, 24 minuten) LP: 492 minuten (8 uur, 12 minuten)	SP: 530 minuten (8 uur, 50 minuten) LP: 986 minutes (16 uur, 26 minuten)	
Afmetingen	33mm x 110mm x 19mm		
Stroomvereisten	Alkaline LRO3 (AAA, UM-4) 2 batterijen		
Levensduur batterijen	Opname: 8 uur, weergave 7 uur		
Maximaal aantal opnames	Totaal 396 (99 per map x 4)		

Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
LCD-scherm is leeg.	De batterijen zijn leeg De batterijen zijn niet correct geplaatst.	Vervang de batterijen door nieuwe. Plaats de batterijen correct in het toestel.
k kan niets opnemen.	De Voice Tracer is vergrendeld (HOLD AAN-modus). De batterijen zijn leeg. Het maximale aantal opnames is bereikt of de opnamecapaciteit is uitgeput.	Inactiveer de vergrendelfunctie. Vervang de batterijen door nieuwe. Verwijder enkele opnames of breng ze over naar een extern toestel.
k kan geen opnames weergeven.	De Voice Tracer is vergrendeld (HOLD AAN-modus). De batterijen zijn leeg. Er is nog niets opgenomen. De volumeknop staat op de laagste stand.	Inactiveer de vergrendelfunctie. Vervang de batterijen door nieuwe. Controleer het opnamenummer. Pas het volume aan.
De weergave of de opname stopzetten - of pauzeren - is onmogelijk.	De Voice Tracer is vergrendeld (HOLD AAN-modus).	Inactiveer de vergrendelfunctie.
De luidspreker lijkt niet te werken.	De oortelefoon is aangesloten. De volumeknop staat op de laagste stand.	Verwijder de oortelefoon. Pas het volume aan.
De oortelefoon lijkt niet te werken.	De oortelefoon is niet goed aangesloten. De volumeknop staat op de laagste stand.	Sluit de oortelefoon correct aan. Pas het volume aan.

LED registrazione/ riproduzione

 $\hat{R}osso = registrazione$, verde = riproduzione

Display a cristalli liquidi*

BACK -

Riavvolgimento veloce, cambia file, cambia menu

PLAY/PAUSE/REMAIN

Riproduzione rallentata e normale, pausa, tempo di registrazione residuo, FILE (numero registrazione), funzioni tempo, selezione menu, inserimento file

MENU/HOLD

Sensibilità di registrazione, VOR, beep, tempo di registrazione, inserimento file (scanner) e imposta/rilascia attesa





Innesto auricolare Innesto microfono

Microfono incorporato

Controllo volume

REC/PAUSE

Registrazione e pausa

STOP/DEL

Ferma registrazione, cancella file, cancella cartelle selezionate, cancella tutte le cartelle

NEXT

Avanti veloce, cambia file, cambia menu

FOLDER/REPEAT

Cambia cartella e ripete riproduzione

- Altoparlante

* Il display si accende per circa 5 secondi ogni volta che viene premuto un qualsiasi tasto; in questo modo è più pratico utilizzare il Voice Tracer anche al buio

Indicatore LCD e suoi simboli

Descrizione del display



RR Display file (01-99) ABCD Cartelle Indicatore modalità di registrazione long-play

livello batterie

Indicatore modalità di registrazione a bassa sensibilità

REP Modalità ripetizione file

REP Indicatore modalità riproduzione A B ripetizione sezione (A≪>B)

REP Indicatore modalità riproduzione ALL ripetizione cartella

Indicatore tempo di riproduzione. tempo di registrazione, cambio meni

Contenuto dell'imballo





Cuffia



Se il display passa dallo stato 3 allo stato 4 e viceversa, occorre sostituire le batterie.







Manuale d'uso



Sostituzione delle batterie


I. Accertarsi che l'apparecchio sia spento.

Non sostituire le batterie quando l'apparecchio è acceso per evitare di

2. Aprire il coperchio del vano portabatterio



3. Inserire le batterie



- 2. Quando si inseriscono le batterie, sul display vengono visualizzati tutti gli indicatori (Figura 1) e l'apparecchio va in modalità standby (in attesa che venga attivata la registrazione o la riproduzione - Figura 2).
- 3. Se entro un minuto non viene attivata alcuna funzione, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- 4. Premere il pulsante RIPRODUCI/ PAUSA/RIPRENDI o REC/PAUSE per riattivare l'apparecchio, Il Voice Tracer andrà in modalità standby (Figura 2).





Figura 1


Figura 2



Batterie scariche

Sostituire con batterie nuove (se le batterie non vengono

sostituite, l'apparecchio può funzionare in maniera erronea)



Quasi scariche



Se il Voice Tracer non verrà usato per un periodo lungo, rimuovere le batterie. La presenza di perdite nelle batterie può danneggiare l'apparecchio.

Operazioni preliminari

I. Accensione del Voice Tracer

Premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o REC/PAUSE per attivare l'apparecchio. L'apparecchio si accenderà in modalità standby. Quando si inseriscono le batterie, sul display vengono visualizzati tutti gli indicatori ed il Voice Tracer va in modalità standby. (Figura 2)



Spegnimento del Voice Tracer

L'apparecchio si spegne automaticamente se entro un minuto non viene attivata alcuna funzione.

2. Funzione Blocco (Attesa

- 1. Per attivare la funzione di blocco (ATTESA ATTIVATA- Figura 3), premere e tenere premuto il pulsante MENU/HOLD per circa 2 secondi mentre il Voice Tracer è in riproduzione, registrazione o standby. Quando il dispositivo è in modalità ATTESA, tutti i pulsanti sono disattivati e se viene premuto un pulsante, sul display viene visualizzato il messaggio "ON HOLD".
- 2. Per rilasciare la funzione di blocco (Figura 4), premere e tenere premuto di nuovo per circa 2 secondi il pulsante MENU/HOLD. Sul display viene



Figura 3



Figura 4

visualizzato il messaggio "OFF HOLD" che indica che la funzione di blocco è stata disattivata.

La modalità ATTESA sarà disattivata se l'apparecchio viene spento e acceso nuovamente.


Registrazione

Prima di iniziare una registrazione:

controllare che l'apparecchio sia in modalità standby. Figura 2 > Premere il pulsante FOLDER/REPEAT per selezionare la cartella desiderata. Ogni volta che si preme il tasto, il Voice Tracer si sposterà sulla cartella successiva (A, B, C o D). Se non viene selezionata alcuna

cartella, la registrazione viene effettuata nella cartella corrente

(selezionare A, B, C o D)



- ➤ Premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI per visualizzare la capacità di registrazione residua.
- ➤ Premere il tasto AVANTI ▶ per separare un FILE durante la registrazione (funzione separazione file).
- ➤ Il numero massimo di file per ciascuna cartella è di 99 (fino a 396
- ➤ Se il tempo necessario per la registrazione supera la capacità disponibile o il numero file arriva a 396, sul display viene visualizzato "FULL" ed è impossibile continuare la registrazione (Figura 5). In

- questo caso, cancellare o spostare su un dispositivo esterno (audio o PC) alcune delle registrazioni; quindi continuare la registrazione.
- ➤ Non rimuovere le batterie durante la registrazione, altrimenti si potrebbero causare malfunzionamenti nel Voice Tracer. Se è prevista una registrazione per un periodo prolungato, si suggerisce di sostituire le batterie prima di iniziare la registrazione.
- ➤ Se il Voice Tracer è in modalità VOR (Figura 6). la registrazione si interrompe automaticamente quando non vengono più rilevati suoni. Se si devono registrare conversazioni importanti, disattivare la funzione VOR.





- 3. Per interrompere temporaneamente la registrazione, premere il pulsante REC/PAUSE. Il LED rosso (Figura 9) inizierà a lampeggiare.
- 4. Per riprendere la registrazione, premere il pulsante REC/PAUSE. Si accenderà nuovamente il LED rosso.
- Figura 5 5. Per terminare la registrazione, premere il pulsante STOP/DEL






Figura 8 PRUSE

Figura 9

Riproduzione

Per visualizzare la durata residua del file corrente, premere e tenere premuto il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI durante la riproduzione normale.

I. Riproduzione normale

- 1. Premere il pulsante FOLDER/REPEAT per selezionare la cartella desiderata (A, B, C o D). Se non viene selezionata alcuna cartella, viene riprodotta la cartella dove è stata effettuata l'ultima registrazione.
- 2. Per iniziare la riproduzione, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI. Si accenderà il LED verde e verrà visualizzata la durata della registrazione (Figura 10).



Registrazione vocale

Prima di iniziare la registrazione (vedi pagine 7 e 8), impostare la sensibilità di registrazione desiderata, la cartella, la funzione VOR e la velocità (SP o LP).

Registrazione con microfono incorporato

- 1. Puntare il microfono incorporato nell'apparecchio in direzione della sorgente sonora.
- 2. Per iniziare la registrazione, premere il pulsante REC/PAUSE. Si accenderà il LED rosso (Figura 7 e 8).



Figura 7

- 3. Per interrompere la riproduzione, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI.
- 4. Per riprendere la riproduzione, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI.
- 5. Per terminare la riproduzione durante Riproduzione o Pausa, premere il pulsante STOP/DEL.

2. Riproduzione rallentata

- 1. Premere il pulsante REPEAT/FOLDER per selezionare la cartella desiderata (A. B. C o D). Se non viene selezionata alcuna cartella. viene riprodotta la cartella dove è stata effettuata l'ultima registrazione o da dove è stata effettuata l'ultima riproduzione.
- 2. Per iniziare la riproduzione rallentata, premere e tenere premuto il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI per circa 2 secondi. Si accenderà il LED verde e verrà visualizzata la durata della registrazione.
- 3. Per interrompere temporaneamente la riproduzione rallentata, premere di nuovo per alcuni istanti il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI.
- 4. Per riprendere la riproduzione rallentata dalla modalità Pausa, premere e tenere premuto il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI per circa 2 secondi, oppure per avviare la riproduzione normale. premere lo stesso pulsante solo brevemente.
- 5. Per terminare la riproduzione durante Riproduzione o Pausa, premere il pulsante STOP/DEL.

3. Cerca

0:000

- 1. Durante la riproduzione, premere e tenere premuto il pulsante AVANTI > o INDIETRO \triangleleft per almeno mezzo secondo. La riproduzione si ferma ed il tempo visualizzato sul display diminuisce o aumenta rapidamente.
- 2. Rilasciare il pulsante quando si desidera avviare la riproduzione.
- 3. La ricerca termina quando si raggiunge la fine del file corrente premendo e tenendo premuto il pulsante AVANTI . oppure l'inizio del file corrente premendo e tenendo premuto il pulsante INDIETRO <

4. Riproduzione di altri file

- 1. Per passare al file successivo o precedente, premere rispettivamente il pulsante AVANTI ▶ o INDIETRO brevemente durante la riproduzione o la pausa.
- 2. Per scorrere tutti i file, premere e tenere premuto il pulsante AVANTI No INDIETRO durante lo stop, fino a visualizzare il file desiderato

Per riprodurre il file visualizzato, rilasciare il pulsante.

Sezione Ripetizione

1. Premere il pulsante FOLDER/REPEAT nel punto in cui si vuole iniziare la ripetizione della sezione. In questo modo si fissa il punto di partenza e



l'indicatore A lampeggia (Figura 11).

- 2. Mentre A B sta lampeggiando, premere di nuovo il pulsante FOLDER/REPEAT nel punto in cui si vuole fermare la ripetizione. L'indicatore A si accende di luce continua e la sezione selezionata viene ripetuta per 10 volte (Figura 12).
- 3. Per terminare la riproduzione, premere il pulsante STOP/DEL.

Ripetizione file

- 1. Durante la riproduzione, premere e tenere premuto il pulsante FOLDER/REPEAT.
- 2. L'indicatore **BEP** si accende e il file corrente viene ripetuto per 9 volte (Figura 13).
- 3. Per terminare la riproduzione, premere il pulsante STOP/DEL

Ripetizione cartella

- 1. Durante la riproduzione, premere e tenere premuto il pulsante FOLDER/REPEAT.
- 2. Quando sul display (Figura 13) compare BEP, premere di nuovo e tenere premuto il pulsante FOLDER/REPEAT.
- 3. Sul display viene visualizzato ALL e tutti file della cartella corrente vengono ripetuti 10 volte (Figura 14).
- 4. Per terminare la riproduzione, premere il pulsante STOP/DEL





0:00 0

Li i ner com

0:00 0 1

Figura 14

Figura 13

Menu

I. Sensibilità di registrazione del microfono

L'impostazione predefinita di fabbrica è la modalità Figura 12 ad alta sensibilità. 1. Durante la registrazione, la riproduzione o lo stop,

- premere il pulsante MENU/HOLD (Figura 16).
- 2. Premere il pulsante AVANTI > o INDIETRO
- 3. La modalità passa da bassa sensibilità (LO SENSE) ad alta sensibilità (HI SENSE) e viceversa (Figure 15 e 16).
- 4. Per selezionare la modalità visualizzata, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o STOP/DEL.
- 5. L'operazione precedente verrà ripresa nella modalità selezionata.

Note: Alta sensibilità (HI SENSE): raccomandato per registrazioni in ambienti silenziosi

Bassa sensibilità (LO SENSE): raccomandato per registrazioni in





Figura 16

ambienti rumorosi.

Posizionare il microfono vicino alla fonte sonora.

2. Funzione VOR

- 1. Durante la registrazione, la riproduzione o lo stop, premere il pulsante MENU/HOLD (Figura 18).
- 2. Premere il pulsante AVANTI > o INDIETRO
- 3. La modalità passa da VOR ATTIVATO (ON VOR) a VOR DISATTIVATO (OF VOR) e viceversa (vedi Figure 17 e 18).
- 4. Per selezionare la modalità visualizzata, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o STOP/DEL.
- 5. L'operazione precedente riprenderà nella modalità selezionata.



Figura 17



3. Impostazione del beep

L'impostazione predefinita di fabbrica è BEEP ATTIVATO

- 1. Durante la registrazione, la riproduzione o lo stop, premere tre volte il pulsante MENU/HOLD (Figura 20).
- 2. Premere il pulsante AVANTI > o INDIETRO
- 3. La modalità passa da BEEP DISATTIVATO (OF BEEP) a BEEP ATTIVATO (ON BEEP) e viceversa (vedi Figure 19 e 20).
- 4. Per selezionare la modalità visualizzata, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o STOP/DEL



Figura 19



Figura 20

5. L'operazione precedente riprenderà nella modalità selezionata.

4. Impostazione della registrazione del tempo

L'impostazione predefinita di fabbrica è la modalità di registrazione standard.

- 1. Durante la registrazione, la riproduzione o lo stop, premere il pulsante MENU/HOLD (Figura 22).
- 2. Premere il pulsante AVANTI o INDIETRO ◀◀.
- 3. La modalità passa da RIPRODUZIONE LUNGA (LP) a RIPRODUZIONE STANDARD (SP) e viceversa (Figure 21 e 22).
- Figura 18 4. Per selezionare la modalità visualizzata, premere il pulsante RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o STOP/DEL
 - 5. L'operazione precedente riprenderà nella modalità selezionata.

(III) 50 Figura 22

5. Inserimento di file

- 1. Durante la registrazione, la riproduzione o lo stop, premere il pul-
- sante MENU/HOLD. 2. Per riprodurre i primi 3 secondi di ciascun file partendo dal primo file della cartella corrente, premere il pulsante RIPRODUCI/ PAUSA/RIPRENDI.





Figura 21

Figura 23 Figura 24

Funzione Cancella

I. Per cancellare un file specifico

- 1. Premere brevemente il pulsante STOP/DEL durante lo stop. Mentre il Voice Tracer riproduce il file, rimane visualizzato il numero del file e il pulsante DEL lampeggia.
- 2. Per selezionare il file da cancellare, premere il pulsante AVANTI ►► o INDIETRO (Figura 25).
- 3. Per cancellare il file corrente, premere e tenere premuto il pulsante STOP/DEL per circa 3 secondi. Il numero dei file viene ridotto automaticamente di 1 (Figura 26). Se non si desidera cancellare il file, premere brevemente il pulsante STOP/DEL, RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI o MENU/HOLD.

2. Per cancellare una cartella

Per cancellare una cartella specifica

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante STOP/DEL per circa 3 secondi durante lo stop. Viene visualizzata la cartella corrente ed il pulsante DEL lampeggia (Figura 27).
- 2. Per selezionare la cartella da cancellare, premere il pulsante FOLDER/REPEAT (Figura 28).





A -dEL

Figura 27

- display verranno visualizzati alternativamente "DEL" e "ALL" (Figure 30 e 31).
- mere di nuovo e tenere premuto il pulsante STOP/DEL. Il Voice Tracer terminerà la riproduzione quando giunge alla cartella A.
- brevemente il pulsante STOP/DEL o RIPRODUCI/PAUSA/RIPRENDI (Figura 30).






Figura 25 Per cancellare tutte le cartelle (Modalità Formato)

- 1. Premere e tenere premuto il pulsante STOP/DEL per circa 3 secondi durante lo stop. Viene visualizzata la cartella corrente ed il pulsante DEL lampeggia (Figura 27).
- Figura 26 2. . Premere il pulsante FOLDER/REPEAT più volte fino a visualizzare tutte e quattro le cartelle. Sul
 - 3. Per cancellare tutti i file di tutte le cartelle pre-
 - 4. Se non si desidera cancellare le cartelle, premere



Figura 28



Figura 29



Figura 30



Figura 31

HW.gxd 17.06.03 12:05 Seite 50

Italiano Español Русский

Avvertenze

- Non tentare di aprire, riparare o modificare il Voice Tracer.
- Non usare il Voice Tracer nei luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi elettronici (come ad esempio su aeroplani, ecc.).
 Non mettere mai in bocca il Voice Tracer o i
- Non mettere mai in bocca il Voice Tracer o suoi accessori.
- Non immergere in liquidi il Voice Tracer e non versarvi liquidi sopra.
- Evitare che il Voice Tracer o i suoi accessori subiscano urti, in quanto si potrebbero avere anomalie nel funzionamento.
- Non premere eccessivamente sul display a cristalli liquidi, in quanto si potrebbe danneggiare il display o potrebbe derivarne un cattivo funzionamento.
- Non esporre il Voice Tracer ai raggi solari diretti o altra fonte di calore per un periodo eccessivamente lungo.
- Se il Voice Tracer non verrà usato per un periodo lungo, rimuovere le batterie.
- Non tirare eccessivamente i cavi dell'auricolare, del microfono o USB quando sono collegati all'apparecchio.

Le informazioni contenute in questo Manuale per l'uso possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche tecniche

Apparecchio	LFH 7620	LFH 7670
Tempo di registrazione max.	SP: 264 minuti (4 ore 24 minuti) LP: 492 minuti (8 ore 12 minuti)	SP: 530 minuti (8 ore 50 minuti) LP: 986 minuti (16 ore 26 minuti)
Dimensioni	33mm x 110mm x 19mm	
Potenza	2 batterie Alcalina LRO3 (AAA, UM-4)	
Durata batterie	Registrazione 8 ore, riproduzione: 7 ore	
Numero massimo di registrazioni	Totale 396 (99 per cartella x 4)	

Ricerca ed eliminazione dei guasti

Problema	Causa probabile	Rimedio
Display vuoto	Le batterie sono completamente scariche Le batterie non sono state inserite correttamente	Sostituire le batterie con batterie nuove Inserire correttamente le batterie
Impossibile alcuna registrazione	Il Voice Tracer è bloccato (modalità HOLD ON) Le batterie sono completamente scariche È stato raggiunto il numero massimo di registrazioni o lo spazio di registrazione è completo	Rilasciare la funzione blocco Sostituire le batterie con batterie nuove Cancellare o spostare su un dispositivo esterno alcune registrazioni
Impossibile riprodurre le registrazioni	Il Voice Tracer è bloccato (modalità HOLD ON) Le batterie sono completamente scariche Nessuna registrazione è presente Il volume è al minimo	Rilasciare la funzione blocco Sostituire le batterie con batterie nuove Controllare il numero delle registrazioni Regolare il volume
Impossibile terminare o sospendere la riproduzione o la registrazione	Il Voice Tracer è bloccato (modalità HOLD ON)	Rilasciare la funzione blocco
Impossibile sentire dall'altoparlante	L'auricolare è inserito Il volume è al minimo	Rimuovere l'auricolare Regolare il volume
Impossibile sentire dall'auricolare	L'auricolare non è inserito completamente Il volume è al minimo	Inserire bene l'auricolare Regolare il volume

Español Pусский

Indicador LED de grabación/reproducción

Roio = grabación Verde = reproducción

Pantalla LCD*

ANTERIOR — Búsqueda hacia atrás, cambio de archivo, cambio de menú

REPRODUCCIÓN/ PAUSA/TIEMPO RESTANTE

Reproducción normal y a baja velocidad, pausa, tiempo de grabación restante, ARCHIVO (número de grabación), hora, selección de menús, funciones de introducción de archivos

MENU/HOLD

Sensibilidad de grabación, VOR, aviso, tiempo de grabación, introducción de archivos (examinar) y activación o desactivación del bloqueo

Toma USB solamente para LFH 7670



Toma de auriculares Toma de micrófono

Micrófono incorporado

Control de volumen

REC/PAUSE

Grabación y pausa

STOP/DEL Detención de la grabación,

borrado de archivo, borrado de carpeta seleccionada, eliminación de todas las carpetas

SIGUIENTE

Búsqueda hacia adelante, cambio de archivo, cambio de menú

FOLDER/REPEAT

Cambio de carpeta y repetición de reproducción

Altavoz

* La pantalla LCD se iluminará durante aproximadamente 5 segundos cada vez que pulse una tecla, para que pueda usar el Voice Tracer en la oscuridad.

Indicador LCD y símbolos

Descripción de la pantalla



estado de las pilas

RR Pantalla de archivos (01-99)

ABCD Carnetas

Indicador de modo de grabación de larga duración

Indicador de modo de grabación de baia sensibilidad

REP Modo de repetición de un archivo

Indicador de modo de repetición de sección (A⇔B)

REP Indicador de modo de repetición de la carpeta

Tiempo de reproducción, indicador de tiempo de grabación, cambio de menú

Contenido del paquete
















Advertencias






3. Introduzca las pilas

Sustitución de pilas





I. Asegúrese de que el dispositivo se encuentra apagado

No sustituva las pilas si el dispositivo se encuentra encendido, va que

3. El dispositivo se apagará automáticamente si no se activa ninguna función en el espacio de 1 minuto.

4. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/ ABCD PAUSA/TIEMPO RESTANTE o REC/PAUSE para encender el dispositivo. El Voice Tracer pasará a modo en espera (figura 2).





figura 1

figura 2

Extraiga las pilas si no va a utilizar el Voice Tracer durante un periodo prolongado de tiempo. Las pilas que presenten filtraciones pueden dañar




(1)

















Coloque pilas nuevas (Es posible que el dispositivo no funcione correctamente si no sustituye las pilas) Sustituya las pilas si la pantalla alterna entre el estado 3 y el 4.

las pilas e introdúzcalas de nuevo.



En caso de que no funcione correctamente el Voice Tracer, retire

Español Pусский

Instrucciones básicas

I. Encendido del Voice Tracer

Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE o REC/PAUSE para activar el Voice Tracer.

El dispositivo pasará al modo en espera. Cuando introduzca las pilas, la pantalla LCD mostrará todos los indicadores y el Voice Tracer pasará al modo en espera (figura 2).



Apagado del Voice Tracer

El dispositivo se apagará automáticamente si no se activa ninguna función en el espacio de 1 minuto.

2. Función de blogueo (Hold)

1. Mantenga pulsado el botón MENU/HOLD durante aproximadamente 2 segundos cuando el Voice Tracer se encuentre en modo de reproducción, grabación o en espera para activar la función de bloqueo (HOLD ON, figura 3). Todos los botones se desactivan cuando el dispositivo se encuentra en modo de bloqueo y en la pantalla LCD aparece "ON HOLD" cuando se pulsa algún botón.



2. Mantenga pulsado de nuevo el botón MENU/HOLD durante aproximadamente 2 segundos para desacti-

var la función de bloqueo (figura 4). En la pantalla LCD aparecerá

"OF HOLD" para indicar que la función de bloqueo se ha desactivado. El modo de BLOQUEO se desactivará si se apaga el dispositivo y se vuelve a encenderlo.



figura 4

Grabación

Tenga en cuenta las indicaciones siguientes antes de comenzar con el proceso de grabación.

Compruebe que el dispositivo se encuentra en modo en espera.

figura 2 > Pulse el botón FOLDER/REPEAT para seleccionar la carpeta deseada. El Voice Tracer pasará a la carpeta siguiente (A, B, C y D) cada vez que pulse el botón. Si no selecciona una carpeta, la grabación se efectuará en la carpeta actual.



(seleccione A. B. C o D)



- ➤ Cuando el número de archivos de la carpeta actual llegue a 99, la grabación continuará después del último archivo de la carpeta siguiente.
- ➤ Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE para comprobar la capacidad restante de grabación.
- ➤ Pulse el botón SIGUIENTE ► para separar un ARCHIVO mientras se encuentra grabando (función de separación de archivos).
- ➤ El número máximo de archivos que pueden guardarse en una carpeta es 99 (hasta 396 archivos: 99 x 4).

- ➤ Si el tiempo de grabación supera la capacidad disponible o el número de archivos llega a 396. en la pantalla aparecerá "FULL" v no será posible continuar con la grabación (figura 5).
- En este caso, borre alguna grabación o páselas a un dispositivo externo (audio o PC) para disponer de espacio de grabación.
- ➤ No extraiga las pilas durante la grabación. De lo contrario, es posible que el Voice Tracer no funcione correctamente. Si tiene la intención de grabar durante un periodo de tiempo prolongado, sustituya las pilas antes de iniciar la grabación.
- ➤ El proceso de grabación se detendrá automáticamente si no se detecta ningún sonido cuando el Voice Tracer se encuentra en modo VOR (figura 6).

Desactive la función VOR si se dispone a grabar conversaciones importantes.



figura 5

Grabación de voz

Establezca la sensibilidad de grabación, la carpeta, la función VOR y la velocidad (SP o LP) que desea antes de comenzar la grabación (consulte las páginas 7 y 9).

Grabación con el micrófono incorporado

- . Dirija el micrófono incorporado en el dispositivo hacia la fuente de sonido.
- 2. Pulse el botón REC/PAUSE para iniciar la grabación. El indicador LED rojo se iluminará (figuras 7 y 8).
- 3. Pulse el botón REC/PAUSE para introducir una pausa. El indicador LED rojo parpadeará. (Figura 9)
- 4. Pulse de nuevo el botón REC/PAUSE para continuar con la grabación. El indicador LED rojo se figura 6 volverá a iluminar.
 - 5. Pulse el botón STOP/DEL para detener la graba-

Para efectuar una grabación con un micrófono externo, conéctelo a la toma de micrófono y siga el procedimiento indicado para el micrófono incorporado.









figura 9

Español Русский

Reproducción

Mantenga pulsado el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE durante la reproducción normal para visualizar la duración restante del archivo.

I. Reproducción normal

- 1. Pulse el botón FOLDER/ REPEAT para seleccionar la carpeta deseada (A, B, C o D). Si no selecciona una carpeta, se llevará a cabo la reproducción de la última carpeta que haya grabado.
- 2. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/ TIEMPO RESTANTE para iniciar la reproducción. El indicador LED verde se iluminará y la duración de la grabación aparecerá en la pantalla (figura 10).
- 3. Pulse de nuevo el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/ TIEMPO RESTANTE para efectuar una pausa en la reproducción.
- 4. Pulse de nuevo el botón REPRODUCCIÓN/ PAUSA/TIEMPO RESTANTE para reanudar la reproducción.
- 5. Pulse el botón STOP/DEL durante la reproducción o en la pausa para detener la reproducción.

2. Reproducción a baja velocidad

1. Pulse el botón REPEAT/FOLDER para seleccionar la carpeta deseada (A, B, C o D). Si no selecciona una carpeta, se llevará a cabo la reproducción de la carpeta que ha grabado o reproducido por última vez.

- 2. Mantenga pulsado el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE durante aproximadamente 2 segundos para comenzar la reproducción a baja velocidad. El indicador LED verde se iluminará y aparecerá en la pantalla la duración de la grabación.
- 3. Pulse de nuevo el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE durante la grabación a baia velocidad para efectuar una
- 4. En pausa, mantenga pulsado el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/ TIEMPO RESTANTE durante aproximadamente 2 segundos para reanudar la reproducción a baia velocidad o pulse brevemente el botón para iniciar la reproducción normal.
- 5. Pulse el botón STOP/DEL durante la reproducción o en la pausa para detener la reproducción.

0:20 00

0:00 0 :

figura 10

- 1. Mantenga pulsado el botón SIGUIENTE > o el botón ANTERIOR durante al menos medio segundo durante la reproducción. La reproducción se detendrá y el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente en la pantalla LCD.
- 2. Suelte el botón cuando desee iniciar la reproducción.
- 3. La búsqueda se detendrá al llegar al final del archivo actual si mantiene pulsado el botón SIGUIENTE >> o al llegar al inicio del archivo actual si mantiene pulsado el botón ANTERIOR

4. Reproducción de otros archivos

- 1. Para pasar al archivo anterior o posterior, pulse brevemente el botón SIGUIENTE >> o el botón ANTERIOR
 durante la reproducción v en la pausa.
- 2. Para navegar por todos los archivos, mantenga pulsado el botón SIGUIENTE o el botón ANTERIOR cuando el dispositivo esté parado para pasar al archivo deseado.

Suelte el botón para reproducir el archivo que aparece en la pantalla.

Repetición de sección

- 1. Pulse el botón FOLDER/REPEAT donde desee iniciar la repetición de la sección. Una vez establecido el punto de inicio, el indicador A B se iluminará por un breve espacio de tiempo. (figura 11).
- 2. Mientras A B esté iluminado, pulse de nuevo el botón FOLDER/REPEAT donde desee detener la repetición. El indicador A B se iluminará continuamente v la sección seleccionada se repetirá 10 veces (figura 12).
- 3. Pulse STOP/DEL para detener la reproducción.

Repetición de archivo

- 1. Mantenga pulsado el botón FOLDER/REPEAT durante la reproducción.
- 2. El indicador **REP** aparecerá y el archivo actual se repetirá 9 veces (figura 13).
- 3. Pulse STOP/DEL para detener la reproduc-

Repetición de carpeta

- 1. Mantenga pulsado el botón FOLDER/REPEAT durante la reproducción.
- 2. Cuando aparezca BEP en la pantalla LCD (figura 13), mantenga de nuevo pulsado el botón FOLDER/REPEAT.
- aparece en la pantalla LCD y todos los archivos de la carpeta actual se repetirán 10 veces (figura 14).
- 4. Pulse STOP/DEL para detener la reproducción.



0:0 (28)



I. Sensibilidad de grabación con micrófono

El modo de alta sensibilidad viene determinado de fábrica.

1. Pulse una vez el botón MENU/HOLD cuando el dispositivo se encuentre en modo de grabación, reproducción o se haya detenido (figura 16).




figura 13



figura 14







Español Pусский

- 2. Pulse el botón SIGUIENTE >> o el botón ANTERIOR <
- 3. El modo oscilará entre sensibilidad baja (LO SENSE) v sensibilidad alta (HI SENSE) (figuras 15 v 16). 4 Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/
- TIEMPO RESTANTE o STOP/DEL para seleccionar el modo que aparece en la pantalla.
- 5. La operación anterior se reanudará con el modo seleccionado.

Nota: HI SENSE: Recomendable para grabaciones efectuadas en un entorno tranquilo.

LO SENSE: Recomendable para grabaciones efectuadas en un entorno ruidoso. Coloque el micrófono cerca de la fuente de sonido

2. Función VOR

- 1. Pulse dos veces el botón MENU/HOLD durante la grabación, la reproducción o cuando el dispositivo se hava detenido (Figure 18).
- 2. Pulse el botón SIGUIENTE >>> o el botón ANTERIOR <
- 3. El modo oscilará entre VOR ACTIVADO (ON VOR) v VOR DESACTIVADO (OF VOR). (Consulte las figuras 17 v 18).



figura 15



Πn

Hor

figura 17

- la grabación, la reproducción o cuando el dispo-
- 2. Pulse el botón SIGUIENTE > o el botón ANTERIOR <
- 3. El modo oscilará entre AVISO DESACTIVADO (OF BEEP) v BEEP ACTIVADO (ON BEEP), (consulte las figuras 19 y 20).
- 4 Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE o STOP/DEL para seleccionar el modo que aparece en la pantalla.

5. La operación anterior continuará en el modo seleccionado.





3. Establecimiento de aviso

leccionado

REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO

- El modo AVISO ACTIVADO viene predeterminado
- 1. Pulse tres veces el botón MENU/HOLD durante sitivo esté parado (figura 20).
 - figura 19



BEEP

4. Establecimiento del tiempo de grabación

El modo de grabación estándar viene predeterminado de fábrica

- 1 Pulse cuatro veces el botón MENU/HOLD durante la reproducción o cuando el dispositivo esté parado (figura 22).
- 2. Pulse el botón SIGUIENTE >>> o el botón ANTERIOR ◀◀.
- 3. El modo oscilará entre larga duración (LP) v duración estándar (SP), (Figuras 21 y 22),
- 4. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE o STOP/DEL para seleccionar el modo que aparece en la pantalla.
- 5. La operación anterior continuará en el modo seleccionado.

5. Introducción de archivos

1. Pulse cinco veces el botón MENU/HOLD durante la reproducción o cuando el dispositivo está parado.



SP

figura 22

figura 23

2. Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA/ TIEMPO RESTANTE para reproducir los 3 primeros segundos de cada archivo empezando por el primer archivo de la carpeta actual.



figura 24

Función de borrado

I. Para borrar un archivo específico

- 1. Pulse brevemente el botón STOP/DEL cuando el dispositivo esté parado. Aparecerá el número del archivo y DEL se iluminará cuando el Voice Tracer reproduzca el archivo.
- 2. Pulse el botón SIGUIENTE Po el botón ANTERIOR para seleccionar el archivo que desea borrar (figura 25).
- 3. Mantenga pulsado el botón STOP/DEL durante aproximadamente 3 segundos para borrar el archivo actual. El número de archivos se reduce automáticamente a 1 (figura 26). Si no desea borrar el archivo, pulse brevemente
- el botón STOP/DEL, REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO

RESTANTE o MENU/HOLD.







Español Русский

2. Para borrar una carpeta

Para borrar una carpeta específica

- 1. Mantenga pulsado el botón STOP/DEL durante aproximadamente 3 segundos cuando el dispositivo se encuentre parado. Aparecerá la carpeta actual y se iluminará DEL (figura 27).
- 2. Pulse el botón FOLDER/REPEAT para seleccionar la carpeta que desea borrar. (Figura 28).
- 3. Mantenga pulsado el botón STOP/DEL durante aproximadamente 3 segundos para borrar todos los archivos de la carpeta seleccionada. El Voice Tracer detendrá la reproducción de la carpeta.
- 4. Si no desea borrar la carpeta, pulse brevemente el botón STOP/DEL o REPRODUCCIÓN /PAUSA/RESTANTE.

Para borrar todas las carpetas (modo formato)

- 1. Mantenga pulsado el botón STOP/DEL durante aproximadamente 3 segundos cuando el dispositivo se encuentre parado. Aparecerá la carpeta actual v se iluminará DEL (figura 27).
- 2. Pulse varias veces el botón FOLDER/REPEAT hasta que aparezcan las cuatro carpetas. "DEL" y "ALL" se alternarán en la pantalla (figuras 30 y 31).





- 3. Mantenga pulsado el botón STOP/DEL para borrar todos los archivos de las carpetas. El Voice Tracer detendrá la reproducción en la carpeta A.
- 4. Si no desea borrar las carpetas, pulse brevemente el botón STOP/DEL o REPRODUCCIÓN/PAUSA/TIEMPO RESTANTE. (Figura 30).



figura 30



Advertencias

- 1. No intente abrir, reparar o modificar el Voice
- 2. No emplee el Voice Tracer en lugares donde no esté permitido el uso de dispositivos electrónicos (como en aviones, etc.).
- 3 No introduzca en la boca el Voice Tracer ni ninguno de sus accesorios.
- 4. No sumerja ni derrame líquidos en el Voice
- . No golpee el Voice Tracer ni ninguno de sus accesorios; de lo contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente.
- 6. No ejerza demasiada presión en la pantalla LCD, ya que podría dañarse y el dispositivo deiaría de funcionar correctamente . No exponga el Voice Tracer directamente a la
- luz del sol o fuentes de calor durante un periodo de tiempo prolongado. 8. Extraiga las pilas si no va a utilizar el Voice
- Tracer durante un periodo prolongado de
- 9. No aplique demasiada fuerza al tirar de los auriculares, el micrófono o los cables USB conectados al dispositivo.

La información que contiene este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Características

Dispositivo	LFH 7620	LFH 7670
Tiempo de grabación máximo		SP: 530 minutos (8 horas 50 minutos) LP: 986 minutos (16 horas 26 minutos)
Dimensiones	33mm x 110mm x 19mm	
Alimentación	2 pilas Alcalina LRO3 (AAA, UM-4)	
Duración de las pilas	Grabación: 8 horas, reproducción: 7 horas	
Número máximo de grabaciones	Un total de 396 (99 por cada carpeta x 4 carpetas)	

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La pantalla LCD está en blanco.	Las pilas están vacías. Las pilas no se han colocado correctamente.	Sustituya las pilas por otras nuevas. Introduzca las pilas correctamente.
No puedo llevar a cabo una grabación.	El Voice Tracer está bloqueado (modo HOLD ON). Las pilas están vacías. Ha alcanzado el número máximo de grabaciones o el espacio de grabación está lleno.	Suelte la función de bloqueo. Sustituya las pilas por otra nuevas. Borre algunas grabaciones o páselas a un dispositivo externo.
No puedo reproducir las grabaciones.	El Voice Tracer está bloqueado (modo HOLD ON). Las pilas están vacías. No existe nada grabado. El volumen está bajo.	Suelte la función de bloqueo. Sustituya las pilas por otras nuevas. Compruebe el número de grabaciones Ajuste el volumen.
No puedo detener o efectuar una pausa en la reproducción o en la grabación.	El Voice Tracer está bloqueado (modo HOLD ON).	Suelte la función de bloqueo.
Los altavoces no emiten sonidos.	Los auriculares están conectados. El volumen está bajo.	Extraiga los auriculares. Ajuste el volumen.
Los auriculares no emiten sonidos.	Los auriculares no están conectados. El volumen está bajo.	Conecte los auriculares adecuadamente. Ajuste el volumen.



figura 29

только для

LFH 7670





Гнездо для наушника

Гнездо для микрофона

Встроенный микрофон

Регулятор громкости

ЗАПИСЬ/ПАУЗА

СТОП/УЛАЛЕНИЕ

Остановка записи,

удаление всех папок

удаление выбранной папки,

Быстрая "перемотка" вперед, замена файла, замена меню

удаление файла,

СЛЕДУЮЩИЙ

ПАПКА/ПОВТОР

Замена папки и повторное воспроизведение

Для vдобства использования

в течение примерно 5 секунд

после нажатия любой кнопки

ликтофоном Voice Tracer

в темноте ЖКД светится

Линамик

88	Индикатор файлов (01-99)
ABCD	Папки
LP	Индикатор режима записи увеличенной длительности
NR	Индикатор режима записи с низкой чувствительностью
REP	Режим повтора одного файла
REP A B	Индикатор режима повторного воспроизведения части записи (A <> B)
REP ALL	Индикатор режима повторного воспроизведения
10.01	Время воспроизведения, индикатор

Русский


Содержимое комплекта











Замена батареек

привести к неправильной работе устройства. II. Сдвиньте крышку отсека для батареек.

Убедитесь в том, что питание устройства выключено.

Не меняйте батарейки при включенном питании, это может



- . Убедитесь в том, что батарейки вставлены правиль но (размер "ААА"), и установите крышку на место.
- 2. После установки батареек на ЖКД появятся все индикаторы (рисунок 1), и устройство перейдет в режим готовности (ожидания включения записи или воспроизведения – рисунок 2).
- 3. Если в течение 1 минуты не будет включена какая-то функция, питание автоматически отключится.
- 4. Чтобы включить питание, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТА-ТОК или ЗАПИСЬ/ПАУЗА. Ваш цифровой диктофон Voice Tracer будет находиться в режиме готовности (рисунок 2).







Рисунок 1 Рисунок 2

Предостережения

Если ваш цифровой диктофон Voice Tracer начнет работать неправильно. пожалуйста, вытащите батарейки и вставьте их снова.

Если вы не будете использовать цифровой диктофон Voice Tracer в течение длительного времени, вытащите из него батарейки. Протекание батареек может привести к повреждению устройства.



















Батарейки разряжены Замените новыми батарейками. (Если не заменить батарейки, устройство может работать неправильно.)

Замените батарейки, если на дисплее поочередно отображаются состояния 3 и 4.

18:88 времени записи, замена меню

Начало работы

I. Включение цифрового диктофона Voice Tracer

Чтобы включить цифровой диктофон Voice Tracer, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК или ЗАПИСЬ/ПАУЗА.

Устройство перейдет в режим готовности. После установки батареек на ЖКД появляются все индикаторы, цифровой диктофон Voice Tracer переходит в режим готовности (рисунок 2).



Рисунок 2

Выключение цифрового диктофона Voice Tracer

Если вы не включаете никакие функции в течение 1 минуты, питание устройства отключается автоматически.

2. Функция блокировки

блокировки.

- 1. Чтобы включить функцию блокировки, нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ/БЛОКИРОВКА в течение примерно 2 секунд, когда диктофон Voice Tracer находится в режиме воспроизведения, записи или готовности (HOLD ON - рисунок 3). В режиме БЛОКИРОВ-КИ все кнопки не действуют, при нажатии любой кнопки на ЖКД появляется налпись "ON HOLD".
- 2. Чтобы отключить функцию блокировки, нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ/БЛОКИРОВКА в течение примерно 2 секунд (рисунок 4). На ЖКД появится надпись "OF HOLD", указывающая на выключение функции



Рисунок 3

Режим БЛОКИРОВКА отключится при выключении и повторном включении питания.



Рисунок 4

Запись

Пожалуйста, перед началом записи прочитайте нижеследующие указания.

Убедитесь в том, что устройство находится в режиме готовности.

➤ Нажмите кнопку FOLDER/REPEAT (ПАПКА/ПОВТОР), чтобы выбрать желаемую папку. При каждом нажатии этой кнопки цифровой диктофон Voice Tracer переходит к следующей папке (A, B, С или D). Если вы не выбрали папку, запись будет производиться в текущую папку.



Папка (выберите A, B, С или D)



- ➤ Когда количество файлов в текущей папке дойдет до 99, запись будет продолжена после последнего файла следующей папки.
- ➤ Чтобы отобразить на дисплее оставшийся объем памяти для записи, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК.
- ➤ Нажмите кнопку СЛЕДУЮЩИЙ, чтобы отделить ФАЙЛ во время записи (функция разделения файлов).
- ➤ Максимальное количество файлов в каждой папке 99 (всего может быть до 396 файлов: 99 х 4).

Русский

разговоров.

▶ Если время записи превысит допустимое, или если число файлов дойдет до 396, на дисплее появится налпись "FULL", и вы не сможете продолжить запись (рисунок 5).



Рисунок 5

В таком случае удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство (аудиоустройство или ПК), чтобы продолжить запись.

- ➤ Не вытаскивайте батарейки во время записи. Это может привести к неправильной работе ликтофона Voice Tracer. Если вы собираетесь осуществлять запись в течение длительного времени, замените батарейки перед началом записи.
- ➤ Если диктофон Voice Tracer находится в режиме VOR (активация записи голосом) (рисунок 6) и не обнаруживает звуки, запись останавливается автоматически. Выключайте функцию VOR при записи важных



Рисунок 6

Запись голоса

Перед началом записи установите желаемую чувствительность записи, папку, функцию VOR и режим скорости (SP или LP) (см. страницы 7 и 8).

Запись с использованием встроенного микрофона

- . Направьте встроенный микрофон устройства в сторону источника звука.
- 2. Чтобы начать запись, нажмите кнопку ЗА-ПИСЬ/ПАУЗА. Загорится красный индикатор (рисунки 7 и 8).



- 3. Чтобы временно остановить запись, нажмите кнопку ЗАПИСЬ/ПАУЗА. Красный индикатор нач-
- нет мигать (рисунок 9). . Чтобы продолжить запись, нажмите кнопку ЗА-ПИСЬ/ПАУЗА. Красный индикатор снова будет го-
- реть непрерывно. 5. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку СТОП/УДАЛИТЬ.



Рисунок 8

Чтобы записывать с использованием внешнего микрофона, подключите этот микрофон к гнезду для микрофона и действуйте точно так же, как при записи с использованием встроенного микрофона.



Рисунок 9


Воспроизведение


Чтобы отобразить на дисплее оставшуюся длительность текущего файла, нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУ-ЗА/ОСТАТОК во время обычного воспроизведения.

I. Обычное воспроизведение

1. Нажмите кнопку ПАПКА/ПОВТОР, чтобы выбрать желаемую папку (A, B, С или D).

Если вы не выберете папку, будет воспроизводиться последняя папка, в которую вы осуществляли запись.





- 4. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ВОС-ПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК еще раз.
- 5. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП/ УДАЛИТЬ во время воспроизведения или паузы.

II. Воспроизведение с пониженной скоростью

1. Нажмите кнопку ПАПКА/ПОВТОР, чтобы выбрать желаемую папку (A, B, С или D). Если вы не выберете папку, будет воспроизводиться последняя папка, в которую вы осуществляли запись или которую вы воспроизводили.

- 2. Чтобы начать воспроизведение с пониженной скоростью, нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОС-ТАТОК в течение примерно 2 секунд. Загорится зеленый индикатор, на дисплее будет отображаться длительность записи.
- 3. Чтобы сделать паузу при воспроизведении с пониженной скоростью, кратковременно нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕ-НИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК.
- 4. Во время паузы нажмите и удерживайте кнопку ВОСПРОИЗВЕ-ДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК в течение примерно 2 секунд, чтобы возобновить воспроизведение с пониженной скоростью, или нажмите эту кнопку кратковременно, чтобы начать нормальное воспроизведение.
- 5. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП/ УДАЛИТЬ во время воспроизведения или паузы.

III. Поиск

0:20 00

Рисунок 10

- . Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку СЛЕ-ЛУЮШИЙ ▶ или кнопку НАЗАД ◀ в течение как минимум половины секунды. Воспроизведение останавливается, время на ЖКД быстро увеличивается или уменьшается.
- 2. Отпустите кнопку, когда вы хотите начать воспроизведение.
- 3. Поиск прекратится по достижении конца текущего файла, если вы нажимаете и удерживаете кнопку СЛЕДУЮЩИЙ >, или по достижении начала текушего файла, если вы нажимаете и удерживаете кнопку НАЗАЛ

Русский

4. Воспроизведение других файлов

- 1. Чтобы перейти к следующему или предыдущему файлу, нажмите кратковременно кнопку СЛЕДУЮЩИЙ ▶ или НАЗАД ■ во время воспроизведения или паузы.
- 2. Чтобы перемещаться по всем файлам и перейти к желаемому. нажмите и удерживайте кнопку СЛЕДУЮЩИЙ > или НАЗАД в режиме остановки.

Отпустите кнопку, чтобы начать воспроизведение указанного на дисплее файла.

5. Повтор

Повтор фрагмента

- 1. Нажмите кнопку ПАПКА/ПОВТОР там, где вы хотите начать повтор части записи. Начальная точка задана, индикатор да в мигает (рисунок 11).
- 2. При мигающем индикаторе * нажмите снова кнопку ПАПКА/ПОВТОР там, где вы хотите остановить повтор. Индикатор светится непрерывно, выбранный фрагмент будет повторен 10 раз (рисунок 12).
- 3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП / УДАЛИТЬ.

Повтор файла

- 1. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ПАПКА/ПОВТОР.
- 2. Индикатор вер загорится, текущий файл будет повторен 9 раз (рисунок 13).
- 3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП/УЛАЛИТЬ.

Повтор папки

- 1. Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ПАПКА/ПОВТОР.
- 2. Когда на ЖКД появится символ REP (рисунок 13). снова нажмите и удерживайте кнопку ПАП-КА/ПОВТОР.
- 3. На ЖКД появляется символ ALL , все файлы текущей папки будут повторены 10 раз (рисунок 14).
- 4. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП/ УДАЛИТЬ.



Рисунок 13











Рисунок 12

Рисунок 11

Меню

1. Чувствительность микрофона при записи

На заводе установлен режим высокой чувствительности, используемый по умолчанию.

- 1. Нажмите однократно кнопку МЕНЮ/БЛОКИРОВ-КА во время записи/воспроизведения/остановки (рисунок 16).
- 2. Нажмите кнопку СЛЕДУЮЩИЙ >> или НАЗАЛ
- 3. Произойдет переключение между режимами низкой (LO SENSE) и высокой (HI SENSE) чувствительности.
- 4. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУ-ЗА/ОСТАТОК или СТОП/УДАЛИТЬ, чтобы выбрать отображаемый режим.
- 5. Предшествующее состояние (запись, воспроизведение или остановка) возобновится с выбранным режимом чувствительности.

Примечание:

HI SENSE: Рекомендуется для записи в тихой среде.

LO SENSE: Рекомендуется для записи в шумной среде. Расположите микрофон близко к источнику звука.

2. Функция VOR

Lo^ MR


Рисунок 15


SEMSE

SENSE

Рисунок 16

- 1. Нажмите дважды кнопку МЕНЮ/БЛОКИРОВКА во время записи/воспроизведения/остановки (рисунок
- 2. Нажмите кнопку СЛЕДУЮШИЙ > или НАЗАД






жаемый режим. 5. Предшествующее состояние (запись, воспроизведение или остановка) возобновится с выбранным состоянием функции VOR.



Рисунок 17

3. Установка сигнала "бип"

Заводская установка, используемая по умолчанию: звуковой сигнал "бип" включен.





bE EP

- 2. Нажмите кнопку СЛЕДУЮШИЙ или НАЗАД.
- 3. Происходит переключение между установками BEEP OFF (индикация OF ВЕЕР) ("БИП" ВЫКЛ.) и ВЕЕР ON (индикация ON ВЕЕР) ("БИП" ВКЛ.) (см. рисунки 19 и 20).

Русский

- 4. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУ-ЗА/ОСТАТОК ИЛИ СТОП/УДАЛИТЬ, ЧТОБЫ ВЫбрать отображаемый режим.
- 5. Предшествующее состояние (запись, воспроизведение или остановка) возобновится с выбранным состоянием функции VOR.



Рисунок 20


Рисунок 21

A

SP

4. Vстановка длительности записи

На заводе установлен режим стандартной длительности записи, используемый по умолчанию.



- 2. Нажмите кнопку СЛЕДУЮШИЙ > или НАЗАД
- 3. Происходит переключение между режимами длительной (LP) и стандартной (SP) записи (рисунки 21 u 22).
- Рисунок 22 4. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУ-ЗА/ОСТАТОК или СТОП/УЛАЛИТЬ, чтобы выбрать отображаемый режим.
- 5. Предшествующее состояние (воспроизведение или остановка) возобновится с выбранным режимом.

5. Воспроизведение начала файлов (сканирование)

- 1. Нажмите пять раз кнопку МЕНЮ/БЛОКИРОВКА во время воспроизведения/остановки.
- 2. Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ ОСТАТОК, чтобы воспроизвести первые 3 секунды каждого файла, начиная с первого файла текущей папки.



Рисунок 23



Рисунок 24


Функция удаления

1. Удаление определенного файла

. В режиме остановки кратковременно нажмите кнопку СТОП/УДАЛИТЬ. Ваш цифровой диктофон Voice Tracer воспроизводит файд, при этом на дисплее отображается номер файла и мигает символ DEL



Рисунок 25



нок 25). 3. Чтобы удалить выбранный файл, нажмите и удерживайте кнопку СТОП/УДАЛИТЬ в течение примерно 3 секунд. Количество файлов автоматически уменьшится на 1 (рисунок 26).



ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ УДАЛЯТЬ ФАЙЛ, НАЖМИТЕ КРАТКОВРЕМЕННО КНОПКУ СТОП/УДАЛИТЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК ИЛИ МЕНЮ/БЛОКИРОВКА.


2. Удаление папки


Удаление определенной папки

- Нажмите и удерживайте кнопку СТОП/УДАЛИТЬ примерно 3 секунды в режиме остановки.
 На дисплее отображается текущая папка, мигает символ DEL (рисунок 27).
- 2. Нажмите кнопку ПАПКА/ПОВТОР, чтобы выбрать папку, которую вы хотите удалить (рисунок 28).
- Чтобы удалить все файлы в выбранной папке, нажмите и удерживайте кнопку СТОП/УДАЛИТЬ примерно 3 секунды. Ваш цифровой диктофон Voice Tracer перестанет воспроизводить содержимое данной папки.
- 4. Если вы не хотите удалять данную папку, нажмите кратковременно кнопку СТОП/УДАЛИТЬ или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК.

Удаление всех папок (режим форматирования)

- Нажмите и удерживайте кнопку СТОП/УДАЛИТЬ Рисунок 29 примерно 3 секунды в режиме остановки. На дисплее отображается текущая папка, мигает символ DEL (рисунок 27).
- Нажмите кнопку ПАПКА/ПОВТОР несколько раз до появления всех четырех папок. На дисплее будут поочередно появляться символы "DEL" and "ALL" (рисунки 30 и 31).





ИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОСТАТОК (рисунок 30). Предостережения

Рисунок 27

Рисунок 28

0:00 00

IUU

- 1. Не пытайтесь вскрывать, чинить или модифицировать ваш цифровой диктофон Voice Tracer.
- ваш цичровом диктофон voice Tracer.

 2. Не используйте ваш цифровой диктофон Voice Tracer в местах, где запрещено использование электронных устройств (например, в самолетах).
- 3. Не помещайте ваш цифровой диктофон Voice Tracer и его аксессуары в
- Не погружайте ваш цифровой диктофон Voice Tracer в жидкости и не проливайте их на него.
- Не подвергайте ваш цифровой диктофон Voice Tracer и его аксессуары ударам, поскольку это может привести к повреждению устройства.
- Не прилагайте чрезмерную силу к ЖКД, поскольку это может вызвать его повреждение или неправильную работу.
- Не подвергайте ваш цифровой диктофон Voice Tracer продолжительному воздействию прямого солнечного света или источника те-
- Если цифровой диктофон Voice Tracer не будет использоваться в течение длительного времени, вытащите из него батарейки.
- Не тяните подключенный наушник, микрофон или кабели USB с чрезмерной силой.

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предупреждения.



ABCD

dEL

ABCD

RLL

Рисунок 30

CHIE

Технические характеристики

Textin Tectore August epiternia				
Устройство	LFH 7620	LFH 7670		
Максимальная длительность записи	В режиме SP: 264 минуты (4 часа 24 минут)	В режиме SP: 530 минут (8 часа 50 минут)		
	В режиме LP: 492 минут (8 часа 12 минут)	В режиме LP: 986 минуты (16 часов 26 минут)		
Размеры	33 mm x 110 mm x 19 mm			
Источник питания	2 щелочные батарейки типа LRO3 (AAA, UM-4)			
Срок службы батарейки	Запись: 8 часов, воспроизведение: 7 часов.			
Максимальное количество записей	Всего 396 (99 в каждой из 4 папок)			

Устранение неисправностей

Признаки	Возможная причина	Способ устранения
ЖКД пуст	Батарейки разряжены	Замените батарейки новыми
	Батарейки вставлены неправильно	Вставьте батарейки правильно
	Цифровой диктофон Voice Tracer заблокирован	Выключите функцию блокировки.
	(режим HOLD ON).	
Не осуществляется запись.	Батарейки разряжены	Замените батарейки новыми
	Сделано максимальное количество записей	Удалите некоторые записи
	или память заполнена.	или перенесите записи на внешнее устройство.
	Цифровой диктофон Voice Tracer заблокирован	Выключите функцию блокировки.
	(режим HOLD ON)	
Записи не воспроизводятся.	Батарейки разряжены	Замените батарейки новыми
	Записи еще не сделаны.	Проверьте количество записей.
	Регулятор громкости установлен на минимум.	Отрегулируйте громкость.
При воспроизведении или записи не удается	Цифровой диктофон Voice Tracer заблокирован	Выключите функцию блокировки.
перейти в режим остановки или паузы.	(режим HOLD ON)	
Динамик не воспроизводит звуки.	Подключен наушник.	Отключите наушник.
	Регулятор громкости установлен на минимум.	Отрегулируйте громкость.
Наушник не воспроизводит звуки.	Штекер наушника вставлен в гнездо не полностью.	Вставые штекер наушника правильно.
	Регулятор громкости установлен на минимум.	Отрегулируйте громкость.





www.dictation.philips.com